

## **GEAppliances.com**

™ and Cafe™	Ven (	Ad Coo Get Ove Saf Sp Coo Cus My Pov Spe
Profiler	<u>©</u>	Spe Thir Using spe Otl
GEF		Cor Wa Mic Coc
•		Def Def Def Mic My
		Mic Mic Pre exp mic Ser
	0	Thir Usir mic
	O	
		Wri Mod

Advantium Cooking controls Getting to know the Advantium Oven features Safety	.10 .11
Speedcooking Cooking tips	.17 .16 .14 7
Other Cooking Functions Broiling and toasting Convection baking Warming and proofing	.20
Microwaving Cook by time	.23 .26 .25 .25 .25 .25
exposure to excessive microwave energy	28 .23

Other Features
Automatic fans31
Automatic Night Light30
Auto Conversion29
Beeper volume29
Control lockout31
Clock29
Cooking Complete28
Delay Start30
Display ON/OFF29
Help31
Reminder29
Repeat last28
Resume feature29
Surface Light32
Temperature Units30
Timer31
Turntable On/Off30
Vent Fan32
Care and Cleaning
Cleaning the inside32
Cleaning the outside34
Cooking trays and
Cooking trays and wire oven rack33
Removable turntable33
Replacing the cavity light35
Replacing the surface light35
Troubleshooting
Problem Solver37, 38
Consumer Support
Consumer Support Back Cover
Warranty39

## Owner's Manual

PSA1200 PSA1201 CSA1201

Write the model and serial numbers here:

Model #\_\_\_\_\_

Find these numbers on a label inside the oven.

Advantium Oven

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

**AWARNING:** To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons, or exposure to excessive microwave energy:

# PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do Not Attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do Not Place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do Not Operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
  - (1) door (bent),
  - (2) hinges and latches (broken or loosened),
  - (3) door seals and sealing surfaces.
- **(d)** The Oven Should Not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.
- Read all instructions before using this appliance. When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:
- Read and follow the specific precautions in the Precautions to Avoid Possible Exposure to Excessive Microwave Energy section above.
- This appliance must be grounded. Connect only to a properly grounded outlet. See the Grounding Instructions section on page 8.
- This microwave oven is UL listed for installation over both gas (less than 60,000BTU) and electric ranges.
- This over-the-range oven is designed for use over ranges no wider than 36." It may be installed over both gas and electric cooking equipment.
- Do not operate this appliance if it has a damaged power cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the power cord is damaged, it must be replaced by General Electric Service or an authorized service agent using a power cord available from General Electric.

- To reduce the risk of fire in the oven cavity:
- Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic or other combustible materials are placed inside the oven while cooking.
- Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers before placing them in the oven.
- Do not use the oven for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the oven when not in use.
- Do not pop popcorn in your microwave oven unless in a special microwave popcorn accessory or unless you use popcorn labeled for use in microwave ovens.
- If materials inside the oven ignite, keep the oven door closed, turn the oven off and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel. If the door is opened, the fire may spread.
- Do not use the Sensor Features twice in succession on the same food portion. If food is undercooked after the first countdown, use COOK BY TIME for additional cooking time.
- Do not use the oven to dry newspaper.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

Advantium Oven

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified technician in accordance with the provided installation instructions.
- Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
- Some products such as whole eggs and sealed containers—for example, closed jars—are able to explode and should not be heated in this oven. Such use of the oven could result in injury.
- Do not mount this appliance over a sink.
- This oven is not approved or tested for marine use.
- This oven is UL listed for standard wall installation above 36 inches.
- Do not operate this appliance if it has been damaged or dropped.
- As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance.
- This oven is specifically designed to heat, dry or cook food, and is not intended for laboratory or industrial use.

- This appliance must only be serviced by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- Do not cover or block any openings on the appliance.
- Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water for example, in a wet basement, near a swimming pool, near a sink or in similar locations.
- See door surface cleaning instructions in the Care and Cleaning of the Oven section of this manual.
- If materials inside the oven ignite, keep the oven door closed, turn the oven off and shut off power at the fuse or circuit breaker panel. If the door is opened, the fire may spread.
- The wire oven rack should not be used for speedcook or microwave cooking to prevent arcing.
- Do not cover racks or any other part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
- Oversized foods or oversized metal utensils should not be used in oven as they may create a fire or risk of electric shock.
- Do not use paper products when appliances is operated in modes other than microwave.

Advantium Oven

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Thermometer—Do not use regular cooking or oven thermometers when cooking by microwave. The metal and mercury in these thermometers could cause arcing and possible damage to the oven. Do not use a thermometer in food you are microwaving unless the thermometer is designed or recommended for use in the microwave oven.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can burn off the pad and touch electrical parts involving risk of electric shock.
- Do not store any materials, other than our recommended accessories, in this oven when not in use.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Keep power cord away from heated surfaces.
- Do not immerse power cord or plug in water.
- Do not operate the oven without the turntable in place. The turntable must be unrestricted so it can turn.

- During and after use, do not touch, or let clothing or other flammable materials contact any interior area of the oven; allow sufficient time for cooling first.
- Potentially hot surfaces include the oven door, floor, walls, oven rack and turntable
- It is important to keep the area clean where the door seals against the microwave. Use only mild, non-abrasive detergents applied with a clean sponge or soft cloth. Rinse well.
- Do not store anything directly on top of the microwave oven surface when the microwave oven is in operation.
- Keep the oven free from grease buildup.
- Per USDA, cook meat to an INTERNAL temperature of at least 160°F, and poultry to an INTERNAL temperature of at least 180°F. Cooking to these temperatures usually protects against foodborne illness. For more information, see www.foodsafety.gov.

### **ARCING**

Arcing can occur during both speedcooking and microwave cooking. If you see arcing, press the CLEAR/OFF pad and correct the problem.

Do not store rack in microwave. Rack is ONLY to be used for Convection Bake, Warm and Proof. Arcing is the microwave term for sparks in the oven. Arcing is caused by:

- Metal or foil touching the side of the oven.
- Foil not molded to food (upturned edges act like antennas).
- Use foil only as recommended in this manual.
- Metal, such as twist-ties, poultry pins, or gold-rimmed dishes, in the oven.
- Metal cookware or the wire oven rack used during either speedcook or microwave cooking (except for the pans provided with the oven).
- Recycled paper towels containing small metal pieces being used in the oven.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

Advantium Oven

### **FOODS**

- When microwaving, place all foods and containers on the clear glass tray.
- Do not pop popcorn in your oven unless in a special microwave popcorn accessory or unless you use popcorn labeled for use in microwave ovens.
- Do not boil eggs in this oven. Pressure will build up inside egg yolk and will cause it to burst, possibly resulting in injury.
- Do not operate oven without food inside. This may cause damage to the oven. It increases the heat around the magnetron and can shorten the life of the oven.
- Foods with unbroken outer "skin" such as potatoes, hot dogs, sausages, tomatoes, apples, chicken livers and other giblets, and egg yolks should be pierced to allow steam to escape during cooking.
- Don't defrost frozen beverages in narrow-necked bottles (especially carbonated beverages). Even if the container is open, pressure can build up. This can cause the container to burst, possibly resulting in injury.
- Foods cooked in liquids (such as pasta) may tend to boil more rapidly than foods containing less moisture. Should this occur, refer to the Care and Cleaning of the oven section for instructions on how to clean the inside of the oven.
- Hot foods and steam can cause burns. Be careful when opening any containers of hot food, including popcorn bags, cooking pouches and boxes. To prevent possible injury, direct steam away from hands and face.

- Do not overcook potatoes. They could dehydrate and catch fire, causing damage to your oven.
- Avoid heating baby food in glass jars, even with the lid off. Make sure all infant food is thoroughly cooked. Stir food to distribute the heat evenly. Be careful to prevent scalding when warming formula. The container may feel cooler than the formula really is. Always test the formula before feeding the baby.
- Do not attempt to deep fry in the oven.

#### ■ SUPERHEATED WATER

Liquids, such as water, coffee or tea, are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.

To reduce the risk of injury to persons:

- Do not overheat the liquid.
- Stir the liquid both before and halfway through heating it.
- Do not use straight-sided containers with narrow necks.
- After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
- Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.

Advantium Oven

## Microwavesafe cookware

## **▲** WARNING!

Make sure to use suitable cookware during microwave cooking. Most glass casseroles, cooking dishes, measuring cups, custard cups, pottery or china dinnerware which does not have metallic trim or glaze with a metallic sheen can be used. Some cookware is labeled "suitable for microwaving."

- Do not use the wire oven rack for microwave.
- Place food or microwavable container directly on the clear glass tray to cook your food.
- Use of a metal tray during microwave cooking will result in inferior cooking performance.
- If you are not sure if a dish is microwavesafe. use this test: Place both the dish you are testing and a glass measuring



How to test for a microwave-safe dish.

cup filled with 1 cup of water in

the oven. Set the measuring cup either in or next to the dish. Microwave 30-45 seconds at high. If the dish heats, it should not be used for microwaving. If the dish remains cool and only the water in the cup heats, then the dish is microwave-safe.

## A CAUTION: Burn Risk

- Cookware may become hot because of heat transferred from the heated food. Oven mitts may be needed to handle the cookware.
- Use foil only as directed in this manual. When using foil in the oven, keep the foil at least 1" away from the sides of the
- If you use a meat thermometer while cooking, make sure it is safe for use in microwave ovens.
- Some foam trays (like those that meat is packaged on) have a thin strip of metal embedded in the bottom. When microwaved, the metal can burn the floor of the oven or ignite a paper towel.

- Do not use recycled paper products. Recycled paper towels, napkins and waxed paper can contain metal flecks which may cause arcing or ignite. Paper products containing nylon or nylon filaments should be avoided, as they may also ignite.
- Paper towels, waxed paper and plastic wrap can be used to cover dishes in order to retain moisture and prevent spattering. Be sure to vent plastic wrap so steam can escape.
- Not all plastic wrap is suitable for use in microwave ovens. Check the package for proper use.
- "Boilable" cooking pouches and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package instructions. If they are not, plastic could burst during or immediately after cooking, possibly resulting in injury. Also, plastic storage containers should be at least partially uncovered because they form a tight seal. When cooking with containers tightly covered with plastic wrap, remove covering carefully and direct steam away from hands and face.
- Plastic cookware—Plastic cookware designed for microwave cooking is very useful, but should be used carefully. Even microwave-safe plastic may not be as tolerant of overcooking conditions as glass or ceramic materials. Plastic may soften or char if subjected to short periods of overcooking. In longer exposures to overcooking, the food and cookware could ignite.

#### Follow these guidelines:

- 1. Use microwave-safe plastics only, and use them in strict compliance with the cookware manufacturer's recommendations.
- 2. Do not microwave empty containers.
- 3. Do not permit children to use plastic cookware without adult supervision.



The turntable must always be in place when úsing the oven.



The clear glass tray should always be in place when mićrowaving.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

Advantium Oven

# Oven-safe cookware for Speedcooking



The turntable must always be in place when using the oven.



Put food directly on the metal tray to speedcook, convection bake, warm or toast.

## **▲** CAUTION: Burn Risk

- The oven and door will get very hot when speedcooking.
- ■Cookware will become hot. Oven mitts will be needed to handle the cookware.

## **▲** WARNING: Fire Risk

- Do not use coverings, containers or cooking/roasting bags made of foil, plastic, wax or paper when speedcooking.
- Do not cover the turntable, metal trays or any part of the oven with metal foil. This will cause arcing in the oven.
- Use the metal tray in the same way you would use a shallow baking pan or baking tray.
- Do not use the wire oven rack for speedcook.

- Place food directly on the metal trays when cooking unless prompted by the oven to do otherwise.
- Any non-metal oven-safe dish can be used in your oven. Place them directly on the trays.
- Use of the clear glass tray when speedcooking will result in inferior cooking performance and possible cracking of the glass tray.
- Use only the metal trays specified for use with this oven. Other metal trays are not designed for use with this oven and will result in inferior cooking performance.

Oven-safe cookware for Convection Baking, Broiling, Warming, Proofing & Toasting

## A CAUTION: Burn Risk

- The oven and door will get very hot when convection baking, broiling, warming or toasting.
- Cookware will become hot. Oven mitts will be needed to handle the cookware.

## **▲** WARNING: Fire Risk

- Do not cover dishes or use plastic containers, plastic cooking/roasting bags, plastic wrap, wax paper or paper when broiling or toasting.
- Use the metal tray in the same way you would use a shallow baking pan or baking tray.

- Use the wire oven rack when convection baking or warming.
- Place food directly on the metal trays when cooking unless the recipe requires a dish.
- Any oven-safe dish can be used in your oven. Place them directly on the trays.
- Use of the clear glass tray when convection baking, broiling, warming or toasting will result in inferior cooking performance.



The turntable must always be in place when using the oven.



Put food directly on the metal tray or in the appropriate dish and place on wire oven rack when baking or warming.



Put food or oven-safe cookware directly on the metal tray to convection bake, warm or toast.

Advantium Oven

## Grounding Instructions

## **▲** WARNING!

Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.



This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or service technician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If the outlet is a standard 2-prong wall outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord.

Do not use an adapter plug with this appliance.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance.

For best operation, plug this appliance into its own electrical circuit to prevent flickering of lights, blowing of fuse or tripping of circuit breaker.

## The Vent Fan

The fan will operate automatically under certain conditions (see Vent Fan section). Take care to prevent the starting and spreading of accidental cooking fires while the vent fan is in use.

- Clean the underside of the Advantium often. Do not allow grease to build up on the Advantium or the fan filters.
- In the event of a grease fire on the surface units below the Advantium, smother a flaming pan on the surface unit by covering the pan completely with a lid, a cookie sheet or a flat tray.
- Use care when cleaning the vent fan filters. Corrosive cleaning agents, such as lyebased oven cleaners, may damage the filters.
- When preparing flaming foods under the Advantium, turn the fan on.
- Never leave surface units beneath your Advantium unattended at high heat settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite and spread if the Advantium vent fan is operating. To minimize automatic fan operation, use adequate sized cookware and use high heat on surface units only when necessary.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

Advantium Oven

# **▲ WARNING**PACEMAKERS

Most pacemakers are shielded from interference from electronic products, including microwaves. However, patients with pacemakers may wish to consult their physicians if they have concerns.

## READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Optional kits

Available at extra cost from your GE supplier.

#### Filler Panel Kits

- JX52WH—White
- JX52BL—Black

When replacing a 36" range hood, filler panel kits fill in the additional width to provide a custom built-in appearance.


For installation between cabinets only; not for end-of-cabinet installation. Each kit contains two 3" wide filler panels.

#### Filter Kits

■ JX81D—Recirculating Charcoal Filter Kit

Filter kits are used when the oven cannot be vented to the outside.


See back cover to order by phone or at ge.com.



## Getting to know the Advantium

The Advantium oven uses breakthrough Speedcook technology to harness the power of light. The Advantium oven cooks the outside of foods much like conventional radiant heat, while also penetrating the surface so the inside cooks simultaneously.

While halogen light is the primary source of power, a ceramic heater assists in the cooking, with a "microwave boost" added in some cooking algorithms. Food cooks evenly and fast, retaining its natural moisture.




The Advantium oven is capable of speedcooking, convection baking, broiling, toasting, warming, proofing and microwaving. The Speedcook feature is the biggest benefit of the Advantium oven.

No preheating is required to speedcook. Place the food in the oven and start cooking immediately. Time is saved because there is no preheat and because speedcook cooks faster.

## Oven features

Throughout this manual, features and appearance may vary from your model.



Turntable

The turntable must always be in place, on the oven floor, for all cooking. Be sure the turntable is seated securely over the spindle in the center of the oven.

Metal Tray


Put food directly on the metal tray and place on the turntable when using the speedcook, broil, and toast.

- Wire Oven Rack
  Put food directly on a metal tray or
  in an oven-safe dish on the wire oven
  rack only when convection baking or
  warming.
- Clear Glass Tray
  Place on turntable when using microwave features. Place food or microwave-safe cookware directly on tray.
- Upper Halogen Lamp & Ceramic Heater
  A 500W halogen lamp and 700W ceramic heater cook food from above in speedcook, broil and toast.

- Window
  Allows food to be viewed during cooking.
- Door Handle
  Pull to open the door.
- Door Latches
  The door must be securely latched for the oven to operate.
- Lower Ceramic Heater One 375W ceramic heater cooks food from the bottom in speedcook, broil and toast.
- Control Panel
  The pads used to operate the oven are located on the control panel.
- One 1550W heating element cooks food with a convection fan circulating the hot air throughout the cavity in convection bake and warm.

## Cooking controls

With your Advantium oven, you can cook with high-intensity halogen lights, ceramic heaters, convection heating element, and/or conventional microwave energy.



#### **SELECTOR DIAL**

Turn to select. Press to enter.

Turn to select food, power level, or temperature selections. Also use the dial to increase (turn clockwise) or decrease (turn counterclockwise) time. Simply press the button to enter the selection.

#### BACK

Press this pad to step back one or more levels in the programming process.

#### **HELP**

Press this pad to find out more about your oven's features

#### DISPLAY

Shows feature selections and information about the oven when in use.

#### START/PAUSE

Press this pad to start or pause any cooking function.

#### CLEAR/OFF

Press this pad to cancel ALL oven programs except clock, auto night light, timer, vent fan, and surface light.

#### **SPEEDCOOK**

Press this pad to access the pre-set speedcook menu or to set your own speedcook program.

#### **CONV BAKE**

Press this pad to use convection bake.

#### **MICROWAVE**

Press this pad to access the microwave menu or to set your own microwave program.

#### **SETTINGS**

Press this pad to set the clock and access Turntable On/Off, Auto Conversion, Auto Nightlight, Beeper Volume, Display On/Off, Reminder, and Temperature Units.

#### **COOKING OPTIONS**

Press this pad to access Repeat Last, Broil, Proof, Toast, Warm and Delay Start.

#### MICRO 30 SECS

Starts the microwave for 30 seconds of cooking time. An additional 30 seconds is added to the remaining cooking time each time the pad is pressed.

#### TIMER ON/OFF

Press this pad to set a minute and seconds timer.

#### **SURFACE LIGHT**

Press this pad to turn the cooktop light on and off.

#### **VENT**

Press this pad to turn the vent fan on and off.

# Using speedcook features

## **▲**CAUTION: Burn Risk


When using speedcook programs, remember that the oven, door and dishes will be very hot!

Prior to the first use of your oven, the clock must be set. See the Clock section.

Before you begin, make sure the turntable is in place. Use the metal tray and your own glass or ceramic cookware, if needed.



The turntable must always be in place when using the oven.







Put food directly on the metal tray to speedcook.

- Speedcooking meats in the oven may produce smoke.
- To cook for additional time after a cooking cycle has been completed, use the Resume feature as instructed on the display.

## Things that are normal

#### **Cooking Times**

When speedcooking pre-set menu foods, you may see OPTIMIZING COOK TIME in the display several seconds after you press START/PAUSE. The oven automatically senses the electrical voltage level in your home and adjusts the cooking time up or down for proper cooking.

#### **Cooling Fans**

- The fans will be on during cooking. At the end of cooking, the fans may continue to run for a short time to cool internal components. The fans will automatically shut off when the internal parts of the oven have cooled. The screen will display "Oven is Cooling".
- The oven vent will emit warm air while the oven is on.
- The exhaust fan may come on automatically if the oven becomes hot. See Automatic fan section.

#### Lights

- When the oven is on, light may be visible around the door or outer case.
- The halogen lights will dim and cycle on and off during a speedcook cycle, sometimes even at full power levels. This is normal. The oven senses the heat level and adjusts automatically.

#### Oven Heat

- No preheating time is required during speedcook cycles. The oven begins cooking immediately.
- The door and inside of the oven will be very hot. Use caution when opening the door and removing food. Be cautious of steam or vapor that may escape from around the door.
- Do not use cookware or coverings made of paper, plastic, or foil when speedcooking.
- When cooking for an extended period of time, the oven may automatically reduce the power levels to maintain the appropriate level of oven heat.

#### Sounds

 Clicks and a fan blowing are normal sounds during cooking. The electronic control is turning components on and off.

#### Interference

■ TV/radio interference might be noticed while using the microwave, similar to the interference caused by other small appliances. It does not indicate a problem with the microwave. Move the radio or TV as far away from the microwave as possible, or check the position of the TV/radio antenna.

# Cooking tips for best results

Arrange food on the metal trays as shown to ensure consistent and even browning.

Foods can touch but should not overlap.



Circular pattern (Example: biscuits, cookies)



Side by side pattern (Example: meats and poultry)



Spoke pattern (Example: crescent rolls, breadsticks)



Single layer (Example: appetizers)

Fresh meat, chicken, fish or seafood that has been frozen should be thawed before cooking. (The microwave defrost feature can be used.) For other frozen prepackaged foods, follow package directions.

### Speedcook cookware


## **▲**CAUTION: Burn Risk

- Cookware will become hot. Oven mitts will be needed to handle the cookware.
- Follow cookware suggestions on the oven display or in the cookbook.
- Place food directly on the metal tray when cooking, unless prompted by the oven to do otherwise.
- Use the metal tray in the same way you would use a shallow baking pan or baking tray.
- In addition to the cookware provided, you can use non-metal casserole dishes, pie plates and other heat-safe cookware. Place them directly on the metal tray.



- Be sure to select a size that will rotate easily.
- Place the metal tray on the turntable. Place glass or ceramic cookware on the tray.
- Do not use cookware or coverings made of paper, plastic, or foil when cooking during a speedcook cycle.

Using the pre-set speedcook menu



The Advantium is already pre-set to cook over 175 popular foods.

- 1. Press the SPEEDCOOK pad. If no selection is made within 15 seconds, the display will revert back to the time of day.
- 2. Turn the selector dial to select the type of food category you want. Press the dial to enter.
- 3. Turn the selector dial to select the specific food (menu selection). Press the dial to enter.
- 4. Turn the selector dial to select amount, size and/or doneness (if required, the oven will prompt you). Press the dial after each selection.

5. Once the display shows: EDIT, SAVE or START press the START/PAUSE pad or the selector dial to start cooking.

Turn the food over when the oven signals TURN FOOD OVER (for certain foods).

When the oven signals CHECK for DONENESS, check to see if your food is done to your liking (for certain foods).

To review settings during cooking, press the selector dial.

If you enter an undesired selection at any time, simply press the BACK pad and re-enter the desired selections.

Speedcooking meats in the oven may produce smoke.


Pre-set speedcook menu selections

Per USDA Guidelines, cook meat to an INTERNAL temperature of at least 160°F, and poultry to an INTERNAL temperature of at least 180°F. Cooking to these temperatures usually protects against foodborne illness. For more information, see www.foodsafety.gov.

Food Category	Menu Selection	Food Category	Menu Selection	Food Category	Menu Selection
Appetizers	Bagel Bites Cheese Sticks Egg Rolls (Frozen) Jalapeño Poppers	Chicken	Bone-In Boneless Fillet (frozen) Finger (frozen)	Sandwich	Corn Dog (frozen) Crescent Roll Hot Dog Grilled Sandwich Pocket Sandwich
	Meat Balls (Frozen) Nachos Nuts, Roasted Onion Rings Pizza Rolls Soft Pretzels (frozen)		Fried (frozen) Nugget (frozen) Patty (frozen) Tender (frozen) Wings (frozen) Whole	Seafood	Cod Fillets Fish Sticks (frozen) Frozen Breaded Orange Roughy Fillet Salmon Shellfish
	Taquitos (frozen)	Desserts	Brownie Mix Cookies		Swordfish Steak (1")
Breads	Biscuits Bread Sticks Cheese Bread		Pie (fresh fruit) Pie Crust		Talapia Tuna Steaks Whitefish/Cod
	Crescent Rolls Dinner Rolls		Rolls (refrigerated) Turnovers	Side Dish	Casserole Refried Beans (16 oz)
	Garlic Bread Texas Toast	Entree	Egg Rolls (frozen) Meatloaf (9x5) Taquitos (frozen)		Roasted Asparagus Roasted Bell Pepper Roasted Chilies (3-6)
Breakfast  Belgian Waffles Breakfast Pizza French Toast Hashbrown Patties Pancakes (frozen) Rolls (refrigerated) Sausage Biscuit Sausage Links Sausage Patties Strudel (frozen) Turnovers Waffles (frozen)	Meats	Filet Mignon Hamburger Lamb Chops Pork Chops Ribeye Steak Sirloin Steak Strip Steak T-Bone Steak Tenderloin		Roasted Corn (1-4) Roasted Garlic Roasted Mixed Vegetables Scalloped Potatoes	
		Pizza	Deli/Fresh Frozen Pizza Use Precooked Crust		
		Potatoes	Baked Potato Hashbrown Patties Frozen Fries Frozen Nugget Sweet Potato/Yam		
		•		•	15

## Speedcook power level





The Advantium uses power from high intensity halogen lamps, a ceramic heater, and microwaves to cook food from the top, bottom and interior simultaneously to seal in moisture and flavor

When using the pre-set menu foods, the power levels are already selected for you. However, power levels can be adjusted when using pre-set menu foods and MY RECIPE.

Each power level gives you halogen lamp or ceramic heater power and microwave energy for a certain percentage of the time.

#### For example:

- U-07 Upper halogen lamp and ceramic heater on 70% of the time.
- L-07 Lower ceramic heater on 70% of the time.
- M-03 Microwave on 30% of the time.

NOTE: Be careful when adjusting power levels so that you do not overcook or undercook food.

- Press the SPEEDCOOK pad and select your food (follow instructions from Using the pre-set speedcook menu).
- 2. When display shows EDIT, SAVE or START, turn the dial to select EDIT.
  - If you do not want to change one of the settings, just press the dial to move to the next selection.
- 3. Press the dial if you do not want to adjust cooking time.
- 4. Turn the dial clockwise to increase or counterclockwise to decrease the upper power level. Press the dial to enter.
- 5. Turn the dial to change the lower power level. Press the dial to enter.
- 6. Turn the dial to change the microwave power level. Press the dial to enter.
  - Note that the upper and lower level settings limit the microwave power level. For example, if the upper or lower power level is set to a 7, the microwave can be set no higher than a 3.
- 7. Press the START/PAUSE pad or the selector dial to start cooking.


Follow these general guidelines when selecting the best U=, L=, and M= settings for your favorite recipes:

- U = Select a higher setting for thin foods requiring a golden brown top (example: fish fillets, toast, boneless chicken breasts). Select a lower setting for thicker foods and foods with high sugar or fat content (example: muffins, roasts, casseroles) or that require a longer cook time.
- L = Select a higher setting for thick or dense foods that may not cook quickly in the center (example: steaks, casseroles). Select a lower setting for thin foods (example: cookies).
- M = Select a higher setting to shorten cooking time for dense or heavy foods (example: casseroles, whole chicken). Select a lower setting for delicate foods (example: breads) or foods requiring longer cook times for tender results (example: stew, pot roast).

## Speedcooking

#### Advantium Oven

My Recipe -Custom speedcooking



The Advantium gives you the flexibility to cook your favorite dishes.


If you want to cook a food item that is not among the pre-set selections, use My Recipe to custom speedcook.

- 1. Press the SPEEDCOOK pad and select MY RECIPE. Press the dial to enter. Select NEW RECIPE.
  - If no entries are made within 15 seconds, the display will revert back to the time of day.
- 2. Turn the selector dial to select the cooking time. Press the dial to enter.
  - The display will prompt you to select the power level(s).
- 3. Turn the dial to select the upper power level. Turn the dial clockwise to increase or counterclockwise to decrease the upper power level. Press the dial to enter.

- 4. Turn the dial to select the lower power level. Press the dial to enter.
- 5. Turn the dial to select the microwave power level. Press the dial to enter.
- 6. Press the START/PAUSE pad or press the selector dial to start cooking.

For power level and cooking time suggestions, use your cooking guide, cookbook and the pre-set speedcook menu selections.

My Recipe to enter and save



Add and save up to 30 of your own Speedcook or microwave recipes, or pre-set Speedcook menu recipes as a favorite recipe. Once it's done, you can quickly recall your favorite so that your food cooks just the way you want it every time!

- 1. Press the SPEEDCOOK or MICROWAVE pad.
- 2. Turn the dial to select MY RECIPE. Press the dial to enter.
- 3. Turn the dial until NEW RECIPE appears. Press the dial to enter.
- 4. ENTER COOK TIME appears. Turn the dial to select the cooking time. Press the dial to enter.


The display will prompt you to select the power level(s).

5. Turn the dial clockwise to increase or counterclockwise to decrease the power level(s). Press the dial to enter.

For power level and cooking time suggestions, use your cooking guide or cookbook.

- 6. Select SAVE from the summary screen.
- 7. SPELL THE FOOD NAME appears. Turn the dial to the first letter of your food description and press the dial to enter. Continue this process to spell the rest of the food name. Press the START/PAUSE pad to save the recipe and its name.

My Recipe to find and use




To find and use stored recipes:

- 1. Press the SPEEDCOOK or MICROWAVE pad.
- 2. Turn the dial to select MY RECIPE.
- 3. The recipe names you entered will appear.
- 4. Turn dial until the recipe you want is displayed and press the dial to enter.
- 5. Press the START/PAUSE pad or press the selector dial to start cooking.

## Speedcooking

#### Advantium Oven

## My Recipe to adjust or change




To adjust or change stored recipes:

- 1. Press the SPEEDCOOK or MICROWAVE pad.
- 2. Turn the dial to select MY RECIPE.
- 3. Turn the dial to the recipe you want to change. Press the dial to enter. Current settings appear.
- 4. Select EDIT.
- 5. Turn the dial to adjust the cooking time and press the dial to enter.
- 6. Turn the dial to change the power level(s) and press the dial to enter each power level.

- 7. Turn the dial to change the recipe name. Press the dial to enter each letter change.
- 8. Press the START/PAUSE pad to save the revised recipe.

For power level and cooking time suggestions, use your cooking guide or cookbook.

### My Recipe to delete



#### To delete stored recipes:

- 1. Press the SPEEDCOOK or MICROWAVE pad.
- 2. Turn the dial to select MY RECIPE.
- 3. Select the recipe you would like to delete.
- 4. Turn the dial to select DELETE.

## Convection Baking

Convection baking allows you to cook foods the same way as a conventional oven, using an element to heat the air inside the oven. Any oven temperature from 250°F to 450°F may be set.

A fan gently circulates heated air throughout the oven, over and around the food. Because the heated air is kept constantly moving, some foods cook slightly faster than in regular oven cooking. Before you begin, make sure the metal rack is in place. Both racks may be used for two level cooking.




Put food directly on the metal tray or in the appropriate dish and place on wire oven rack when baking or warming.

## **A**CAUTION: Burn Risk

When baking, remember that the oven, door and dishes will be very hot!

Per USDA Guidelines, cook meat to an INTERNAL temperature of at least 160°F, and poultry to an INTERNAL temperature of at least 180°F. Cooking to these temperatures usually protects against foodborne illness. For more information, see www.foodsafety.gov.

### How to Convection Bake



- 1. Press CONV BAKE pad.
- 2. Turn the dial to set the temperature and press the dial to enter.
- 3. Press the dial to enter and confirm the selection.

To start immediately without setting a cook time, select START or press the START/PAUSE pad:

To set a cook time:


- 1. Turn the dial and select COOK TIME.
- 2. Turn the dial to set the cook time and press the dial to enter.
- To start the cook time immediately, place the food in the oven and select START COOK TIME. Then press the dial or the START/PAUSE pad to start. The cook time will immediately start to count down.

To start cook time after preheat, select START PREHEAT. The oven will signal once the oven reaches the cooking temperature. Place the food in the oven and press the START/PAUSE pad. The cook time will begin to count down.

If the oven door is opened during cooking, "Pause" will appear in the display. Close the door and press START/PAUSE pad.

Cook times are shown in hours and minutes and can be set to a maximum of 2 hours 59 minutes. Time can be changed during cooking by turning the dial

## Cooking Tips for Convection Baking



- Metal pans are recommended for all types of baked products, but especially where browning is important.
- Dark or dull finish metal pans are best for breads and pies because they absorb heat and produce crisper crust.
- Shiny aluminum pans are better for cakes, cookies or muffins because they reflect heat and help produce a light tender crust.
- Glass or glass-ceramic casserole or baking dishes are best suited for egg and cheese recipes due to the cleanability of glass.
- When baking on one level, use the lower level. The top clips are to only be used in two level baking.

## Broiling and Toasting

Broil and toast use the upper lamps and lower heater to broil or toast food similar to a conventional oven.

Before you begin, make sure the turntable is in place. Use the metal tray when toasting and when broiling.

## A CAUTION: Burn Risk


When broiling or toasting, remember that the oven cavity, the oven door and dishes will be very hot!



The turntable must always be in place when using the oven.

Put food directly on the metal tray.

#### How to Broil



- 1. Press the COOKING OPTIONS pad.
- 2. Turn the dial to BROIL and press to enter.
- 3. Place the food in the oven and select START or press the START/PAUSE pad to start.

If the oven door is opened during cooking, "Pause" will appear in the display. Close the door and press the START/PAUSE pad.

## Cooking Tips for Broiling

- Broiling times may be shorter in the Advantium oven because of the use of halogen lamps. Make sure to monitor food closely to get the desired results.
- For best results when broiling, place food directly on the metal tray.
- Broiling meats in the oven may produce smoke.
- If preheating the oven to broil meat, preheat with the metal tray in the oven and place food on the hot metal tray for best searing of meat.
- For best performance, preheat the oven for 5 minutes when broiling meat. Chicken performs best with no preheating.
- Foods should be turned halfway through broiling time.
- Remove thinner pieces as needed to prevent overcooking and drying.

### How to Toast


- 1. Press the COOKING OPTIONS pad.
- 2. Turn the dial to TOAST and press to enter.
- 3. Turn the dial to set the toast time, place the food in the oven and select START or press the START/PAUSE pad to start.

If the oven door is opened during cooking, "Pause" will appear in the display. Close the door and press the START/PAUSE pad.

## Cooking Tips for Toasting

- For best results when toasting, use the metal tray.
- No turning is necessary for most foods
- When toasting nuts, stir halfway through the cooking time.
- Toast thicker pieces a longer time, thinner pieces a shorter time.

## Warming





The WARM feature will keep hot, cooked foods at serving temperature. Always start with hot food. Use cookware and utensils that can withstand temperatures up to 230°F.

- 1. Press the COOKING OPTIONS pad.
- 2. Turn the dial to select WARM. Press the dial to enter.
- 3. Turn the dial to select the level of moisture you want. See the chart and tips below. Press the dial to
- 4. Select START or press the START/ PAUSE pad to start. The oven starts warming immediately and shows the amount of warming time to complete.

If the oven door is opened during warming, "Pause" will appear in the display. Close the door and press the START/PAUSE pad.

#### To Crisp Stale Items:

■ Select the CRISP setting. Preheat the oven for 10 minutes.

**NOTE:** Only preheat when crisping stale items.

- Place food or dishes directly on the metal tray.
- Check crispness after 45 minutes. Add time as needed.



The turntable must always be in place when using the oven.



Put food or oven-safe cookware directly on the metal tray to warm.

### **Temperature and Moisture Selection Chart**

Food Type	Moisture Setting
Casseroles	MOIST
Chili/Soup	MOIST
Pancakes, waffles	MOIST
Pizza	CRISP
Potatoes, baked	CRISP
Chips/Crackers	CRISP

#### Tips for Crisp Foods:

- Leave food uncovered.
- Do not use plastic containers or plastic wrap.
- Preheating is not necessary except for crisping stale items. (See To Crisp Stale Items.)


#### Tips for Moist Foods:

- Cover food with lid or aluminum. foil.
- Do not use plastic containers or plastic wrap.
- Preheating is not necessary.

## Proofing



The turntable must always be in place when using the oven.



Put bread dough in a bowl/bread pan and place on the metal tray to proof.

The proofing feature automatically provides an appropriate temperature for the proofing process, and therefore does not have a temperature adjustment.

- 1. Press the COOKING OPTIONS pad.
- 2. Turn the dial to select PROOF and press to enter.
- 3. Select START or press the START/ PAUSE pad to start. The oven starts proofing immediately and shows the amount of proofing time to complete.
- Check bread products early to avoid over-proofing.

■ To avoid lowering the oven temperature and lengthening proofing time, do not open the oven door unnecessarily.

#### NOTES:

- Do not use the proofing mode for warming food or keeping food hot. The proofing oven temperature is not hot enough to hold foods at safe temperatures. Use the WARM feature to keep food warm.
- Proofing will not operate if the oven is too hot. Allow the oven to cool before proofing.

## Using the microwave features

Make sure the turntable is in place. Use the clear glass tray.

Place food or microwavable container directly on the clear glass tray to cook your food.



be in place when using the oven.



The clear glass tray should always be in place when microwaving.

#### Cookware

■ Make sure that cookware is suitable for microwaving.

#### MICROWAVE PRE-SET SELECTIONS

- Cook
  - -By Food Type
  - -By Time
  - -By Time 1 & 2
- ■Defrost
  - -1.0 lb Ouick
  - -By Time
  - -By Food Type
  - -By Weight
  - -Melt
  - -Soften

- ■Beverage
  - -Water (8 oz)
  - -Coffee (8 oz)
  - -Tea (8 oz)
  - -Milk (8 oz)
  - -Hot Cocoa (8 oz)
- Popcorn
  - (2.9 or 3.5 oz)
- ■Melt
  - -Butter
  - -Caramel
  - -Cheese
  - -Chocolate Chips
  - -Marshmallow
- ■Simmer
- ■Soften
  - -Butter
  - -Cream Cheese
  - -Frosting (16 oz)
  - -Ice Cream

- Reheat
  - -Beverage
  - -Casserole
  - -Chicken
  - -Pasta
  - -Pizza
  - -Plate of Food
  - -Rice
  - -Soup
  - -Steaks/Chops
  - -Veaetables

### Things that are normal

#### Interference

■ TV/radio interference might be noticed while using the microwave, similar to the interference caused by other small appliances. It does not indicate a problem with the microwave. Move the radio or TV as far away from the microwave as possible, or check the position of the TV/radio antenna.


#### Oven Heat

- Cookware may become hot because of heat transferred from the heated food. Oven mitts may be needed to handle the cookware.
- Steam or vapor may escape from around the door.

## Cooking tips

- When cooking bacon, layer strips on a plate. Cover each layer with a paper towel.
- When cooking vegetables, use a microwave-safe casserole or bowl. Cover with a microwave-safe lid or vented plastic wrap.
- For frozen vegetables, follow the package instructions for adding water.
- For fresh vegetables, add 2 tablespoons of water for each serving.

## Microwave power level(s)



The microwave power level is automatically set on all microwave features but you can change it for COOK BY TIME, COOK BY TIME 1&2, MICRO 30 SECS, and DEFROST BY TIME.

- First, follow directions for COOK BY TIME, COOK BY TIME 1 & 2, MICRO 30, or DEFROST BY TIME.
- 2. Select START or press the START/ PAUSE pad to start.
- Press EDIT to change the cooking time and then the microwave power level. Press the dial to enter cooking time and power level changes.

Here are some examples of uses for various power levels:

**High 10:** Fish, bacon, vegetables, boiling liquids.


**Med-High 7:** Gentle cooking of meat and poultry; baking casseroles and reheating.

**Medium 5:** Slow cooking and tenderizing for stews and less tender cuts of meat.

Low 2 or 3: Defrosting; simmering; delicate sauces.

**Warm 1:** Keeping food warm; softening butter.

# How to use pre-set microwave selections



1. Press the MICROWAVE pad.

If no selection is made within 15 seconds, the display will revert back to the time of day.

- 2. Turn the dial to select COOK, DEFROST, BEVERAGE, POPCORN, MELT, REHEAT, SIMMER and SOFTEN.
- 3. Turn the dial to find the food you want to cook, defrost or reheat.

  Press the dial to enter.
- 4. Turn the selector dial to select the type, amount, weight and/or size as prompted by the oven. Press the dial after each selection.

5. Press the dial or the START/PAUSE pad to start cooking.

To review settings during cooking, press the selector dial.

If the door is opened during cooking, the oven will stop and PAUSE will appear in the display. Close the door and press START/ PAUSE to resume cooking.

If you enter an undesired selection at any time, simply press the BACK pad and re-enter the desired selections.

## Cook By Time

Use COOK BY TIME to microwave food that is not in the pre-set microwave selections.

- 1. Press the MICROWAVE pad.
- 2. Turn the dial to select COOK BY TIME and press the dial to enter.
- 3. Turn the dial to set the cook time and press the dial to enter.
- 4. Turn the dial to set the power level and press the dial to enter.
- 5. Press the dial or the START/ PAUSE pad to start cooking.

You may open the door during COOK BY TIME to check the food. Close the door and press START/PAUSE to resume cooking.

## Cook By Time 1 & 2

Use COOK BY TIME 1 & 2 to microwave food that requires two different times and power levels.

- 1. Press the MICROWAVE pad.
- 2. Turn the dial to select COOK and press the dial to enter.
- 3. Turn the dial to select COOK BY TIME 1 & 2 and press the dial to enter.
- 4. Turn the dial to set the first time and press the dial to enter. Repeat for the first power level, the second time, and the second power level.
- 5. Press the dial or the START/PAUSE pad to start cooking.

### Micro 30 Secs

Press MICRO 30 SECS repeatedly for 30 second increments of microwave cooking time. Oven starts immediately.

The power level is automatically set at high, but you can change it for more flexibility. See *Microwave power levels* section for instructions.

## My Recipes

See the MY RECIPE sections in the Speedcook section of this book for instructions on how to save, use, change or delete a microwave custom recipe.


## Defrosting tips

Use DEFROST BY FOOD TYPE for meat, poultry, fish, and bread. Use DEFROST BY TIME for most other frozen foods.

- Foods frozen in paper or plastic can be defrosted in the package when using DEFROST BY TIME. Meats should be taken out of the package when using DEFROST BY FOOD TYPE. Closed packages should be slit, pierced or vented after food has partially defrosted. Plastic storage containers should be partially uncovered.
- Family-size, prepackaged frozen dinners can be defrosted and microwaved. If the food is in a foil container, transfer it to a microwave-safe dish.

- Foods that spoil easily should not be allowed to sit out for more than one hour after defrosting. Room temperature promotes the growth of harmful bacteria.
- When defrosted, food should be cool but softened in all areas. If still slightly icy, return to the microwave very briefly, or let it stand a few minutes.
- When defrosting 3 or more pounds of ground or cubed meat, remove defrosted portions at the turn signals.

## Defrost by time




Use DEFROST BY TIME to defrost for a selected length of time.

- 1. Press the MICROWAVE pad.
- 2. Turn the selector dial to DEFROST. Press the dial to enter.
- 3. Turn the dial to DEFROST BY TIME. Press the dial to enter.
- 4. Turn the dial to select the time you want. Press the dial to enter.
- 5. Press the dial or START/PAUSE pad to start defrosting.
- 6. Turn the food over when the oven signals TURN FOOD OVER.

Power level is automatically set at 3, but can be changed. To change the power levels, see Microwave power levels for instructions.

You can defrost small items quickly by raising the power level after entering the time. Power level 7 cuts the total defrosting time in about half; power level 10 cuts the total time to about 1/3. When defrosting at high power levels, food will need more frequent attention than usual and may have some cooking.

## Defrost by food type



DEFROST BY FOOD TYPE automatically sets the defrosting times and power levels to give even defrosting results for meats, poultry and fish weighing up to 6 pounds.

- Remove meat from the package and place it on a microwave-safe dish. Bread should be left in the package with any metal twist-ties removed.
- 2. Press the MICROWAVE pad.
- 3. Turn the dial to DEFROST. Press the dial to enter.
- 4. Turn the dial to DEFROST BY FOOD TYPE. Press the dial to enter.
- 5. Turn the dial to select food type. Press the dial to enter.
- 6. Turn the dial to the food weight, using the Conversion Guide at right. For example, dial 1.2 for 1.2 pounds (1 pound, 3 oz.) Press the dial to enter.
- 7. Press the dial or START/PAUSE pad to start defrosting.
- 8. Turn the food over when the oven signals TURN FOOD OVER.

- Remove defrosted meat or shield warm areas with small pieces of foil for even defrosting.
- After defrosting, most meats need to stand 5 minutes to complete defrosting. Large roasts should stand for about 30 minutes.

#### **Conversion Guide**

If the weight of food is stated in pounds and ounces, the ounces must be converted to tenths (.1) of a pound.

Weight of Food in Ounces	Enter Food Weight (tenths of a pound)
1-2	.1
3	.2
4–5	.3
6–7	.4
8	.5
9–10	.6
11	.7
12-13	.8
14-15	.9

Microwave sensor cooking tips The Advantium's microwave mode features sensor cooking and reheating. The oven automatically senses when food is done and shuts itself off—eliminating the need to program cook times and power levels.

The sensor feature detects the increasing humidity released during cooking. The oven automatically adjusts the cooking time to various types and amounts of food.

# **▲** WARNING: Fire Risk

Do not use the sensor features twice in succession on the same food portion—it may result in severely overcooked or burnt food. If food is undercooked after the first countdown, use **COOK BY TIME** for additional cooking time.

## The proper containers and covers are essential for best sensor cooking.

- Always use microwave-safe containers and cover them with lids or vented plastic wrap. Never use tight sealing plastic containers—they can prevent steam from escaping and cause food to overcook.
- Be sure the outside of the cooking containers and the inside of the oven are dry before placing food in the oven. Beads of moisture turning into steam can mislead the sensor.
- Popcorn and Potatoes are best heated uncovered.



Covered



Vented




Dry off dishes so they don't mislead the sensor.

#### MICROWAVE SENSOR PROGRAMS

- Ground Meat
- Popcorn (Prepackaged microwave popcorn, 2.9 oz. to 3.5 oz.)
- Potato
- Rice
- Soup
- Vegetables (Canned, Fresh, Frozen)

- Chicken Reheat
- Pasta Reheat
- Plate of Food Reheat
- Soup Reheat
- Vegetable Reheat
- Simmer

# To use all sensor programs



To use the sensor features:

- 1. Press the MICROWAVE pad.
- 2. Turn the dial to select COOK BY FOOD (located under COOK), REHEAT, or SIMMER.
- 3. For COOK BY FOOD and REHEAT, select a food and press the dial to enter. For SIMMER, set the time to simmer after the soup, sauce or stew has come to a boil.
- 4. Press the dial or press the START/ PAUSE pad to start cooking.

Do not open the oven door until time is counting down on the display. If you open the door while sensor cooking, "Sensor Error - Close door and press START" will appear. Close the door immediately and press the START/PAUSE pad to begin again.

# **▲** WARNING: Fire Risk

Do not use a sensor feature twice in succession on the same food portion—it may result in severely overcooked or burnt food. If the food is not done enough at the end of the sensor cook time, use COOK BY TIME in the microwave selector to cook for more time.

- If you have been cooking and the oven is hot, it may indicate that it is too hot for sensor cooking. In that case, the oven will automatically change to time cooking and may prompt for weights or amounts of food.
- To shorten or lengthen the cook time, wait until the time countdown shows in the display. Then turn the dial to add or subtract time.

#### Notes about the Reheat program:

Reheated foods may have wide variations in temperature. Some areas may be extremely hot.

It is best to use COOK BY TIME and not REHEAT for these foods:

- Bread products
- Food that must be reheated uncovered
- Foods that need to be stirred or turned
- Foods calling for a dry look or crisp surface after reheating

How to adjust the oven's automatic COOK BY FOOD and REHEAT settings for a shorter or longer cook time (not available for all food types):

To reduce the automatic cooking times: Right after the oven starts, turn the dial counterclockwise until a minus ("-") sign or a double minus ("--") sign appears and press the dial to enter. A minus ("-") sign is a 10% reduction of cooking time and a double minus ("--") sign is a 20% reduction of cooking time.


To increase the automatic cooking times: Right after the oven starts, turn the dial clockwise until a plus ("+") sign or a double plus ("++") sign appears and press the dial to enter. A plus ("+") sign is a 10% increase of cooking time and a double plus ("++") sign is a 20% increase of cooking time.

## Cooking Complete

To remind you that you have food in the oven, the oven will display the cooking mode and COOKING COMPLETE and beep

once a minute until you either open the oven door or press the CLEAR/OFF pad.

## Repeat last



Use this time saving feature for cooking repetitive items like cookies or appetizers. This feature will repeat the last cooking cycle used, including time, temperature, power levels, and turntable settings


**NOTE:** The last program used is stored for two hours.

- 1. Press COOKING OPTIONS and select REPEAT LAST.
- 2. The last cooking cycle will be displayed.
- 3. Press the START/PAUSE pad or the selector dial to start cooking.

#### Other Advantium Features

#### Advantium Oven

## Resume feature



- 1. If your food needs to cook a bit longer, you can restart the oven by pressing the START/PAUSE pad or selector dial.
- 2. RESUME COOKING will be displayed and the oven will restart immediately at 10% of the original time.

The program stays in memory for 5 minutes. After that you will need to begin the program again.

#### Clock

The clock must be set before you can use your oven for the first time. When setting the clock time for the first time go directly to step two.

- 1. To change the clock time, press the SETTINGS pad and turn the dial to CLOCK SETTINGS. Select SET TIME.
- 2. Turn the dial to set hours. Press the dial to enter. Note: Setting hours sets AM/PM.
- 3. Turn the dial to set minutes. Press the dial to enter.

#### Auto Conversion

Auto conversion automatically reduces the convection baking temperature. You still input the recipe temperature and the oven control does the rest.

To change the setting, press the SETTINGS pad and turn the dial to AUTO CONVERSION. Press the dial to enter. Turn the dial to change the setting to CONVERSION ON or CONVERSION OFF. Press the dial to enter.

## Display On/Off

Use this feature to turn your clock display on or off.

Press the SETTINGS pad, turn the dial to select DISPLAY ON/OFF. Turn the dial to select CLOCK DISPLAY ON or CLOCK DISPLAY OFF. Press the dial to enter.

### Beeper Volume

Use this feature to adjust the volume of the beeper. You can even turn it off.

Press the SETTINGS pad, turn the dial to select BEEPER VOLUME, press the dial to enter. Select the beeper volume, press the dial to enter.

#### Reminder

Use this feature to set an alarm beep to sound at a specific time of day.

- 1. Press the SETTINGS pad, turn the dial to select REMINDER and press the dial to enter.
- Select SET REMINDER and press the dial to enter.
- 3. Turn the dial to set the time hour and minutes, press the dial to enter. NOTE: Setting the hours set AM/PM.

To turn off the Reminder, press the SETTINGS pad, turn the dial to select REMINDER and press the dial to enter. Turn the dial to select CLEAR REMINDER and press the dial to enter.

To check the Reminder time, press the SETTINGS pad, turn the dial to select REMINDER and press the dial to enter. Turn the dial to select REVIEW REMINDER and press the dial to enter. The display will show the Reminder time.

## Turntable On/OFF

Use this feature to keep the turntable from turning when using a dish is too large to rotate in the cavity.

TURNTABLE ON/OFF is not a permanent setting.

Press the SETTINGS pad, turn the dial to select TURNTABLE ON/OFF and press the dial to enter. Turn the dial to select TURNTABLE ON or TURNTABLE OFF, press the dial to enter.

#### Note:

- The turntable will not turn off in Speedcook, Broil, Toast, or Microwave Sensor modes.
- A cooking cycle must be started within 5 minutes of turning the turnable off, or the turntable will reset to the on setting.
- The turntable will also remain off for cooking cycles started within 5 minutes of the end of any cooking cycle for which the turntable was off.

## Auto Night Light

Use this feature to set the surface light to come on and go off at a certain time.

- Press the SETTINGS pad, turn the dial to select AUTO NIGHT LIGHT and press the dial to enter.
- 2. Select SET ON TIME and press the dial to enter.
- 3. Turn the dial to set on time hour and minutes, press the dial to enter. Turn the dial to set off time hour and minutes, press the dial to enter. Note: Setting the hours sets AM/PM.

To disable the Auto Night Light feature, press the SETTINGS pad, turn the dial to select AUTO NIGHT LIGHT and press the dial to enter. Turn the dial to select DEACTIVATE and press the dial to enter. To check the Auto Night Light on and off times, press the SETTINGS pad, turn the dial to select AUTO NIGHT LIGHT and press the dial to enter. Turn the dial to select REVIEW ON/OFF TIMES and press the dial to enter. The display will show the on and off time for the Auto Night light.

#### Note:

- Auto Night Light will turn on the surface light to the night setting, when the clock time matches the Auto Night Light on time, even if the surface light is on the bright setting.
- Auto Night Light will always turn the surface light off when the clock time matches the Auto Night Light off time if the surface light is turned on.

### Temperature Units

To change temperature units, press the SETTINGS pad and select TEMPERATURE UNITS. Turn the dial to select F or C and press the dial to enter.

## Delay Start

Use this feature to delay when the oven will start cooking in CONV BAKE, COOK BY TIME, COOK BY TIME 1&2, DEFROST BY TIME, or DEFROST BY WEIGHT.

- 1. Press the COOKING OPTIONS pad.
- 2. Turn the dial to select DELAY START and press the dial to enter.
- 3. Turn the dial to set the start time hour and minutes, press the dial to enter. NOTE: Setting the hours sets AM/PM.
- 4. Set the cooking mode.

The oven will start the programmed cooking mode when the clock time and the delay start time are the same.

## Other Advantium Features

	1			_
Αd	VO	ıntıı	ım	Oven

Help	your oven and its features  1. Press the HELP pad.  2. Turn the dial to select t	2. Turn the dial to select the feature		The display will show a description for the program you have chosen. Use the dial to scroll up or down to read the description.			
		name. Press the dial to enter.					
	Features found in the HELP function.			Described			
	Adding Time Cooking Options Auto Conversion Defrost			Repeat Last Resume			
	Auto Night Light Back Beeper Volume	Defrost by Time Defrost by Weight Delay Start Display ON/OFF Edit Help ckout Micro 30 Secs Microwave		Sensor Cooking Simmer Soften			
	Beverage Broil			Speed Cook Start/PAUSE			
	Clear/Off Clock			Temperature Units Timer On/Off			
	Control Lockout Conv Bake			Turntable ON/OFF Toast			
	Cook by Food Type Cook by Time			Warm			
	Cook by Time 1 & 2	Proof					
		Reheat Reminder					
Control lock-out	to prevent the oven from b	You may lock the control panel to prevent the oven from being accidentally started during cleaning or being used by children.		When the control panel is locked, CONTROL IS LOCKED will be displayed briefly anytime a pad or dial is pressed.			
		Press and hold CLEAR/OFF for 3 seconds to lock and unlock.					
Timer	general purpose timer. It co	Use this feature anytime you need a general purpose timer. It can even be used while cooking in the oven.		3. Turn the dial to select the seconds. Press the dial to enter.  To cancel, press the TIMER pad.			
	1. Press the TIMER pad.	1. Press the TIMER pad.					
	2. Turn the dial to select the Press the dial to enter.	he minutes.					
Automatic fans	as required to keep the int	Cooling fans automatically turn on as required to keep the internal oven components and control from overheating.		The vent fan may come on automatically if the oven gets too hot, even if the oven isn't running. The screen will display: "Normal Operation Fan is on due to high heat. Fan will shut off automatically."			

## Surface Light

Use to light your cooktop.

Press the SURFACE LIGHT pad to change from bright to night to off.

#### Vent Fan

The vent fan removes steam and other vapors from surface cooking.

Press the VENT FAN pad to change from high to medium to low to off.

The vent fan may come on automatically if the oven gets too hot, even if the oven isn't running. The screen will display: "Normal Operation. Fan is on due to high heat. Fan will shut off automatically."

### How to clean the inside of the oven

Be certain the oven control is turned off and the oven is warm or cool to the touch before cleaning any part of this oven.

Clean the inside of the oven often for proper heating performance.


Some spatters can be removed with a paper towel, others may require a warm soapy cloth. Remove greasy spatters with a sudsy cloth, then rinse with a damp cloth.

If the dirt and spatter do not come off easily with a warm sudsy cloth, place a medium sized bowl full of water in the unit on the metal tray and press the SPEEDCOOK pad. Select MY RECIPE and set for 10 minutes at U=3, L=3, M=7. This should loosen the dirt in the oven so that it can be removed with a warm sudsy cloth.

If you notice yellowing on the metal inside the oven that cannot be removed with a warm sudsy cloth, use a stainless steel cleaner that removes heat discoloration and/or tarnishing. You can then clean the inside of the oven as you normally do.

Do not use abrasive cleaners or sharp utensils on oven walls.





## Never use a commercial oven cleaner on any part of your oven.

Do not clean the inside of the oven with metal scouring pads. Pieces can break off the pad inside the oven, causing electrical shock as well as damaging the inside surface finish of the oven.

## Removable turntable

The area underneath the turntable should be cleaned frequently to avoid odors and smoking during a cooking cycle.

The turntable can be broken if dropped. Wash carefully in warm, sudsy water. Dry completely and replace.

To replace the turntable, place its center over the spindle in the center of the oven and turn it until it seats into place.



Turntable

Do not use the oven without the turntable in place.

# Cooking trays and wire oven rack


To prevent breakage, allow the trays to cool completely before cleaning. Wash carefully in hot, sudsy water or in the dishwasher.

Do not use abrasives to clean the glass tray or wire oven rack, as they may damage the finish.

A plastic scrubbing pad may be used to clean the metal trays.








#### Mica sheet

#### Do not remove the mica sheet.

To clean the mica sheet: Allow the oven to cool completely. Wipe clean with a warm soapy cloth.



### How to clean the outside of the oven

We recommend against using cleaners with ammonia or alcohol, as they can damage the appearance of the oven. If you choose to use a common household cleaner, first apply the cleaner directly to a clean cloth, then wipe the soiled area.

#### Case

Clean the outside of the microwave with a sudsy cloth. Rinse and then dry. Wipe the window clean with a damp cloth.

#### **Control Panel**

Wipe with a damp cloth. Dry thoroughly. Do not use cleaning sprays, large amounts of soap and water, abrasives or sharp objects on the panel - they can damage it. Some paper towels can also scratch the control panel.

## Stainless Steel Surfaces (on some models)

The stainless steel panel can be cleaned with Stainless Steel Magic or a similar product using a clean, soft cloth. Apply stainless cleaner carefully, avoiding the surrounding plastic or glass parts. Do not use appliance wax, polish, bleach or products containing chlorine on stainless steel.

## Plastic Color Panels (on some models)

Use a clean, soft, lightly dampened cloth, then dry thoroughly.

#### Door Seal

It's important to keep the area clean where the door seals against the oven. Use only mild, non-abrasive detergents applied with a clean sponge or soft cloth. Rinse well.

#### **Bottom**


Clean off the grease and dust on the bottom often. Use a solution of warm water and detergent.

## Replacing the surface light

- 1. To replace the surface light, first disconnect the power at the main fuse or circuit breaker panel or unplug the oven.
- 2. Remove the screw from the side of the light compartment cover and lower the cover until it stops.
- 3. Be sure the bulb to be replaced is cool before removing. Gently pull the bulb from the receptacle.

Replace with a 130 volt, 50-watt halogen bulb. Order WB08X10051 from your GE supplier.

4. Raise the light cover and replace the screw. Connect electrical power to the oven.



# Removing and cleaning the filters

- 1. The metal filters trap grease released by foods on the cooktop. They also prevent flames from foods on the cooktop from damaging the inside of the oven.
- For this reason, the filters must always be in place when the hood is used. The vent filters should be cleaned once a month, or as needed.
- 3. To remove, slide them to the rear using the tabs. Pull down and out.
- 4. To clean the vent filters, soak them and then swish around in hot water and detergent. Don't use ammonia or ammonia products because they will darken the metal. Light brushing can be used to remove embedded dirt.

- 5. Rinse, shake and let dry before replacing.
- To replace, slide the filters into the frame slots on the back of each opening. Press up and to the front to lock into place.

# Replacing the oven cavity lamp

- 1. Disconnect power at the main fuse or circuit breaker panel.
- 2. Remove the top grill by removing the two screws that hold it in place.
- Remove charcoal filter if present. Slide the filter toward the left and pull toward the front to remove. NOTE: Charcoal filter is an optional kit, you may not have one.
- 4. Remove the screw holding the lamp shield in place.
- Pull the lamp shield out. Pull the light bulb out and replace with the 120V-130V, 20-watt halogen bulb. Order WB25X10019 from your GE supplier.
- 6. Return the lamp and lamp shield to original position and replace screw and charcoal filter.
- 7. Replace the grill and 2 screws. Reconnect power to the oven

## Care and Cleaning

#### Advantium Oven

## Charcoal filter (JX81D optional kit)

If the model is not vented to the outside, the air will be recirculated through a disposable charcoal filter that helps remove smoke and odors.

The charcoal filter cannot be cleaned. It must be replaced. Order Part No. WB2X9883 from your GE supplier.


The charcoal filter should be replaced when it is noticeably dirty or discolored (usually after 6 to 12 months, depending on usage).

## To install the charcoal filter

To install a new filter:

- 1. Remove plastic and other outer wrapping from the new filter.
- 2. Remove the top grill by removing the two screws that hold it in place.
- 3. Insert the filter into the top opening of the oven as shown.
- 4. It will rest at an angle on two back support tabs and in front by two tabs.
- 5. Replace the grill and two screws.

To remove the filter, repeat step 2 above, remove the filter and repeat step 5.



### Advantium Oven

Questions? Use this problem solver

Problem	Possible Causes	What To Do/Explanation
LIGHTS		
Light during a speedcook cycle dims and cycles on and off, even at full power levels.	This is normal. Power level has been automatically reduced because the oven is hot.	This is normal. The oven senses the heat level and adjusts automatically.
Light visible around the door and outer case while speedcooking.	This is normal.	<ul> <li>When the oven is on, light may be visible around the door and outer case.</li> </ul>
FAN		
Fan continues to run cooking stops.	The oven is cooling.	<ul> <li>The fan will automatically shut off after when the internal parts of the oven have cooled.</li> </ul>
Oven vent emits warm air while oven is on.	This is normal.	
Vent fan comes on automatically when oven not in use.	This is normal.	<ul> <li>If the cooktop or oven gets hot enough the vent fan comes on. (see Automatic Fan section.)</li> </ul>
Fan comes on automatically when using the microwave.	This is normal.	<ul> <li>If the microwave is used after speedcook and the oven senses that it is too hot, the vent fan comes on to cool the oven.</li> </ul>
The oven makes unusual sounds while cooking.	Clicks and fans blowing are normal. The relay board is turning the components on and off.	These sounds are normal.
Fan sound changes while cooking.	This is normal.	<ul> <li>Fan may turn on or off during cooking to maintain cooking temperature.</li> </ul>
COOKING		
Smoke comes out of oven when the door is opened.	Food is high in fat content. Aerosol spray used on the pans.	<ul> <li>Smoke is normal when cooking high-the fat foods. Use vegetable oil or olive oil on the meat itself instead of coating the entire pan.</li> </ul>
Food is not fully cooked or browned at the end of a cooking program.	Programmed times may not match the size or amount of food you are cooking.	<ul> <li>Increase or decrease time for doneness or adjust the upper or lower lamps for browning.</li> </ul>
Oven has turned off. in Warm, Proof, or Convection Bake	The maximum cooking time of 179 minutes has been reached	<ul> <li>This is normal. The control will automatically turn off the oven and indicate that cooking is complete when the maximum cooking time is reached. The cooking time is not always displayed.</li> </ul>
	A cooking time was set for Convection Bake to start after preheat and the door was not opened at the end of preheat.	This is normal. The control will automatically turn off the oven after one hour and idicate that cooking is complete if the door is not opened after preheat.

# Troubleshooting

## Advantium Oven

Questions? Use this problem solver

Problem	Possible Causes	What To Do/Explanation
DISPLAY		
The display is blank.	The display has been turned off.	Check the SETTINGS menu for clock display settings. Turn the display on.
"Control Panel LOCKED" appears in display.	The control has been locked.	<ul> <li>Press and hold CLEAR/OFF for about 3 seconds to unlock the control. See Other Features Section.</li> </ul>
Control display is	Clock is not set.	Follow prompts to set the clock.
lighted yet oven will not start.	Door not securely closed.	Open the door and close securely.
	START/PAUSE pad not pressed after entering cooking selection.	Follow prompts
	Delay Start was accidentally set.	Press CLEAR/OFF and reset.
	Oven is in DEMO Mode	<ul> <li>Unplug the oven for 1 minute, plug the oven back into the wall DO NOT set the oven clock, press and hold the HELP and START/PAUSE pads for 3 seconds. The control should exit DEMO mode. Set clock and continue.</li> </ul>
	CLEAR/OFF was pressed accidentally.	Reset cooking program and press START/PAUSE.
OTHER PROBLEMS		
The door and inside of the oven feels hot.	The oven produces intense heat in a small space.	<ul><li>This is normal.</li><li>Use oven mitts to remove food when when ready.</li></ul>
Floor of the oven is warm, even when the oven has not been used.	The cooktop light is located below the oven floor. When the light is on, the heat it produces may make the oven floor get warm.	• This is normal.
Oven will not start.	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.	Replace fuse or reset circuit breaker.
	Power surge.	Unplug the oven, then plug it back in.
	Plug not fully inserted into wall outlet.	<ul> <li>Make sure the plug on the oven is fully inserted into wall outlet.</li> </ul>
Glass microwave tray does not lock into center hub.		<ul> <li>Align the protrusions on the bottom of the glass microwave tray with the indentation in the turntable. This fit is not tight, some movement is normal.</li> </ul>

### Advantium Oven Warranty

Advantium Oven

All warranty service provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service, online, contact us at GEAppliances.com, or call 800.GE.CARES (800.432.2737). Please have serial and model numbers available when calling for service.

Staple your receipt here.
Proof of the original
purchase date is needed
to obtain service under
the warranty.

For The Period Of:	GE Will Replace:
One Year From the date of the original purchase	<b>Any part</b> of the oven which fails due to a defect in materials or workmanship. During this <i>limited one-year warranty</i> , GE will also provide, <i>free of charge</i> , all labor and related service costs to replace the defective part.
Five Years From the date of the original purchase	The magnetron tube, if the magnetron tube fails due to a defect in materials or workmanship. During this five-year limited warranty, you will be responsible for any labor or in-home service costs.

#### What GE Will Not Cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Product not accessible to provide required service.
- Failure of the product or damage to the product if it is abused, misused (for example, cavity arcing from wire rack or metal/foil), or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Replacement of the cooktop light bulbs.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Damage caused after delivery.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Service Location for service. In Alaska, the warranty excludes the service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: General Electric Company. Louisville, KY 40225

# **GE Appliances Web site**

### **GEAppliances.com**

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Web site any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals, order parts or even schedule service on-line.

# **Schedule Service**

**GEAppliances.com** 

Expert GE repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year! Or call 800.GE.CARES (800.432.2737) during normal business hours.

# Real Life Design Studio

**GEAppliances.com** 

GE supports the Universal Design concept—products, services, and environments that can be used by people of all ages, sizes, and capabilities. We recognize the need to design for a wide range of physical and mental abilities and impairments. For details of GE's Universal Design applications, including kitchen design ideas for people with disabilities, check out our Web site today. For the hearing impaired, please call 800.TDD.GEAC (800.833.4322).

# **Extended Warranties**

**GEAppliances.com** 

Purchase a GE extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime or call 800.626.2224 during normal business hours. GE Consumer Home Services will still be there after your warranty expires.

## **Parts and Accessories**

**GEAppliances.com** 

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard, and Discover cards are accepted). Order on-line today, 24 hours every day, or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.

# **Contact Us**

**GEAppliances.com** 

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Web site with all the details, including your phone number, or write to:

General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225

# **Register Your Appliance**

**GEAppliances.com** 

Register your new appliance on-line—at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the preprinted registration card included in the packing material.



# **GEAppliances.com**

G <sub>TM</sub>		3	
d Caf		-	
GE Profile™and Cafe™		) ;	
rofile			
GEP		5	
	2	> 7	
		•	
		<b>/</b>	
	<u> </u>	<i>)</i>	An Mo
			Se

Advantium Controles de Cocimiento Conociendo su Horno Advantium Características del Horno2	10 11
Cocimiento Rápido Consejos de Cocimiento	17 19 16 014 8 13
Otras funciones de cocimiento Asar y tostar Hornear con convecció	20
Cocinar en el Microonda Cocinar con tiempo	23 26 25 25 25 25
unaposible exposición a excesivaenergía de microonda 27, Cocimiento con sensor	28 23

Otras características  Ventilador automático
Plato giratorio On/Off30 Ventilador del respirador32
Cuidado y Limpieza Limpieza del interior32
Limpieza del exterior34
Bandejas de cocimiento
y parrilla de alambre del horno33
Plato giratorio removible33 Cómo reemplazar la luz de
la cavidad35
Cómo reemplazar la luz de superficie34
Búsqueda de Problemas Solucionador de Problemas36,37 Soporte para el Cliente Soporte para
el clienteCubierta Trasera

Garantía......39

## Manual del Usuario

PSA1200 PSA1201 CSA1201

Anote aquí el número de modelo y serie:

Modelo #\_\_\_\_\_

Encontrará estos números en la etiquetaadentro del horno.

Horno Advantium

Cuando se usen aparatos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siquientes:

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendio, lesiones a personas o una exposición excesiva a energía de microondas:

# PRECAUCIONES QUE DEBE TENER PARA EVITAR UNAPOSIBLE EXPOSICIÓN A UNA EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDA

- (a) No trate de operar este horno con la puerta abierta, ya que el funcionamiento con la puer-ta abierta puede resultar en una exposición dañina de energía de microonda. Es impor-tante que nadie altere ni juegue con los cierres de seguridad.
- **(b) No coloque** ningún objeto entre la parte fron-tal del horno y la puerta, tampoco permita que se acumulen en las superficies de sello resi-duos de sucio o de limpiadores.
- (c) No opere el horno si está dañado. Es particu-larmente importante que la puerta del horno cierre adecuadamente y que no exista daño en:
  - (1) La puerta (doblada)
  - (2) Bisagras y aldabas (quebradas o flojas),
  - (3) Sellos de la puerta y superficies de sello.
- (d) El horno no debe ser ajustado o reparado por cualquier persona a excepción del personal de servicio calificado.
- Lea todas las instrucciones antes de utili-zar este aparato. Al utilizar aparatos eléc-tricos, se deben seguir precauciones bá-sicas de seguridad, incluyendo las si-guientes:
- Lea y siga las precauciones específicas de la sección Precauciones para evitar una posible exposición a excesiva energía de microondas
- Este aparato debe contar con una conexión a tierra. Conecte sólo a un tomacorriente con adecuada conexión a tierra. Ver la sección Instrucciones de conexión a tierra de la página 8.
- Este horno de microondas se encuentra aprobado por UL para la instalación sobre cocinas a gas (menos de 60,000BTU) y eléctricas.
- Este horno para usar sobre la estufa está diseñado para usarse sobre estufas de un ancho no superior a 36". Puede instalarse sobre equipamientos de cocción a gas y eléctricos.
- No utilice este aparato si tiene el cable eléctrico o el enchufe dañados, si no funciona bien o si ha sufrido una avería o una caída. Si se daña el cable eléctrico, debe reemplazarlo el Servicio Técnico de General Electric o un agente de servicio autorizado utilizando un cable eléctrico de General Electric.

- Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
- No cocine de más los alimentos. Preste atención al aparato cuando se coloquen papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del horno durante la cocción.
- Quite los ganchitos de alambre y las manijas de metal de los recipientes de papel o de plástico antes de colocarlos en el horno.
- No utilice el horno para almacenar elementos. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en el horno cuando no lo esté usando.
- No cocine palomitas de maíz en el horno de microondas a menos que cuente con un accesorio especial para microondas o que utilice palomitas de maíz especiales para hornos de microondas.
- Si los materiales ubicados dentro del horno se prenden fuego, mantenga cerrada la puerta del horno, apáguelo y desconecte el cable eléctrico, o corte la energía desde el panel de fusibles o del interruptor de circuitos. Si se abre la puerta, el fuego puede propagarse.
- No utilice las funciones del sensor dos veces seguidas en la misma porción de comida. Si los alimentos no se cocinaron después de la primera cuenta regresiva, utilice COOK BY TIME (cocinar por tiempo) para obtener tiempo de cocción adicional.
- No use el horno para secar periódicos...

# **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

Horno Advantium

# PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Asegúrese que su aparato esté debidamente instalado y puesto a tierra por un téc-nico calificado de acuerdo con las instruccio-nes de instalación suministradas.
- Instale y coloque este aparato de acuerdo con las Instrucciones de Instalación suministradas
- Algunos productos como huevos enteros yrecipientes sellados – por ejemplo, botes sellados – pueden explotar y no deben ca-lentarse en este horno. Si lo utiliza de esta ma-nera puede resultar en una lesión.
- No monte este aparato arriba del fregadero.
- Este horno no está aprobado ni probado parauso marino.
- Este horno está aprobado UL para una insta-lación de pared estándar, arriba de 36 pulg.
- No opere este aparato si está dañado o si lo han dejado caer.
- Como con cualquier otro aparato, se requie-re una cercana supervisión cuando seautilizado por niños.
- Utilice este aparato sólo para los fines descritos en este manual.
- No utilice químicos corrosivos o vapores en este aparato.
- Este horno está específicamente diseñado para calentar, deshidratar y cocinar alimentos, no se diseñó para uso en laboratorios o para uso industrial.
- Este aparato sólo debe ser reparado por per-sonal de servicio calificado. Contacte a la em-presa de servicio autorizada para la revisión, reparación o ajuste de este aparato.

- ■No cubra ni bloquee ninguna abertura delaparato.
- ■No guarde este aparato en el exterior. No loutilice cerca del agua por ejemplo, en un sótano mojado, cerca de una piscina, cerca de un grifo o en ubicaciones similares.
- Vea las instrucciones de limpieza de la super-ficie de la puerta en la sección de Cuidado y Limpieza del Horno, en este manual.
- Si agarran fuego los materiales adentro del horno, mantenga la puerta del horno cerrada, apague el horno y apague el fusible o interrup-tor automático del panel. Si abre la puerta, el fuego se puede propagar.
- Para evitar chispas no se debe utilizar la parrilla de alambre del horno para el cocimiento rápido o cocimiento con microonda.
- No cubra las parrillas u otra parte del horno con papel metálico. Esto puede sobrecalentar el horno.
- No deben utilizarse alimentos o utensilios metálicos de grandes dimensiones en este horno porque pueden crear un incendio o un riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice productos de papel cuando el aparato se utiliza en modos diferentes al microondas.

Horno Advantium

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Termómetro—No utilice termómetros comunes de cocina u horno cuando cocine mediante el microondas. El metal y mercurio de estos termómetros pueden provocar una formación de arco eléctrico y generar posibles daños al horno. No utilice un termómetro en los alimentos que coloca en el microondas a menos que el termómetro esté diseñado o recomendado para usarse en el horno de microondas.
- No limpie con esponjillas de metal. Pueden desprenderse pedazos de la esponjilla y tocar partes eléctricas, provocando un riesgo de descarga eléctrica.
- No almacene materiales que no sean nuestros accesorios recomendados en este horno cuando no se encuentre en uso
- No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador de encimera.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No sumerja el cable eléctrico o el enchufe en agua.
- No haga funcionar el horno sin el plato giratorio en su lugar. El plato giratorio no debe tener ninguna clase de bloqueo para que pueda girar.

- Durante y después del uso, no toque o deje que su vestimenta u otros materiales inflamables entren en contacto con cualquier área interior del horno; deje pasar un tiempo prudencial para que se enfríen.
- Las potenciales superficies calientes incluyen la puerta, el piso, las paredes y la parrilla del horno y el plato giratorio.
- Es importante mantener limpia el área donde la puerta se sella contra el microondas. Sólo use detergentes suaves no abrasivos aplicados con una esponja limpia o un paño suave. Enjuague bien.
- No almacene ningún elemento directamente sobre la superficie del horno de microondas cuando éste se encuentre en funcionamiento.
- Mantenga el horno libre de acumulaciones de grasa.
- En cumplimiento con USDA, cocine la carne de res hasta alcanzar una temperatura INTERNA de por lo menos 160°F y las carnes de ave a una temperatura INTERNA de por lo menos 180°F. La cocción a estas temperaturas generalmente protege de enfermedades transmitidas por los alimentos. Para más información, consulte www.foodsafety. gov.

# FORMACIÓNDE ARCO

El arco puede ocurrir durante el cocimiento rápido y el de microondas. Si observa chispas,presione la tecla CLEAR/OFF y corrija el problema.

No guarde la parrilla enel microonda. La parrilla SÓLO debe utilizarsepara Hornear con Convección, Calentar y Fer-mentar. Formación de arco, es el término de microondas, utilizado para chispas en el horno. Las chispas pueden ser causadas por:

- Contacto de metal o aluminio en los la-dos del horno
- Aluminio no moldeado al alimento (las orillas que no están dobladas actúan como antenas).
- Utilice el aluminio de la manera en quese recomienda en este manual.
- Metales, como amarres, grapas en aves o platos con orillas de oro colocados en el horno.
- ■Los recipientes de metal o la parrilla de alam-bre del horno utilizada durante el cocimientorápido o el de microonda (con excepciónde las panas suministradas con el horno).
- Toallas de papel recicladas que contengan pequeños pedazos de metal utilizados en el horno.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

Horno Advantium

## **ALIMENTOS**

- Al cocinar con microonda, coloque los ali-mentos y recipientes sobre la bandeja devidrio claro.
- No haga palomitas de maíz en el horno mi-croonda a menos de que utilice un accesorio especial para hacerlo o que utilice uno mar-cado para horno microonda.
- No hierva huevos en este horno. La presión que se acumula adentro de la yema del huevo hará que explote, resultando en una posible lesión.
- No opere el horno sin alimentos adentro, yaque lo puede dañar. Incrementa el calor al-rededor del magnetrón y acorta la vida del horno.
- Alimentos con la piel externa intacta como las papas, salchichas, embutidos, tomates,manzanas, hígados de pollo y otros menu-dos y las yemas de huevo deben ser pin-chadas para permitir que el vapor salga du-rante el cocimiento.
- No descongele bebidas congeladas concuellos de botellas estrechos (especial-mente bebidas carbonatadas). Aunque el recipiente esté abierto, la presión se puede acumular. Esto puede causar que el recipiente explote, dando como resul-tado una posible lesión.
- Los alimentos que se cocinan en líquido(como la pasta) tienden a hervir más rá-pido que los alimentos que contienenmenos humedad. Si esto ocurre, vea lasección de Cuidado y Limpieza del Hor-no para ver las instrucciones de cómo limpiar el interior del horno.
- Los alimentos calientes y el vapor pueden causar quemaduras. Tenga cuidado al abrir cualquier recipiente de comida caliente, incluyendo bolsas de palomitas de maíz, bolsas de cocimiento y cajas. Para evitar una posible lesión, dirija el vapor lejos de sus manos y cara.

- No cocine demasiado las papas. Se pue-den deshidratar y agarrar fuego, causando daño al horno.
- Evite calentar alimentos para bebés en botes de vidrio, aunque estén destapados. Asegúrese que toda comida para bebé se cocine por completo. Mezcle la comida para distribuir el calor de forma pareja. Sea cuidadoso y evite hervir la formula al mo-mento de calentarla. El recipiente se puede sentir más frío de lo que la formula real-mente está. Siempre pruebe la formula antes de alimentar al bebé.
- No trate de freir en el horno.

#### ■ AGUA SOBRECALENTADA

Los líquidos, como el agua, café o té pue-den calentarse arriba del punto de hervor sin que aparenten que están hirviendo. No siempre existen burbujas visibles o hervor cuando retira el recipiente del horno micro-onda. ESTO PUEDE RESULTAR EN LÍQUI-DOS MUY CALIENTES QUE HIERVEN REPENTINAMENTE CUANDO SE MUEVE EL RECIPIENTE O INTRODUCE UNA CU-CHARA U OTRO UTENSILIO EN EL LÍ-OUIDO.

Para reducir el riesgo de una lesión personal:

- No sobrecaliente el líquido.
- Mueva el líquido antes y a la mitad del ca-lentamiento.
- No utilice recipientes rectos con cuellos angostos.
- Después de calentar, permita que el reci-piente descanse en el horno microonda por un período corto de tiempo, antes de reti-rar el recipiente.
- Tenga mucho cuidado cuando inserte una cuchara u otro utensilio adentro del recipiente.

Horno Advantium

# Recipientes de cocina seguros para el microonda

# **▲** ¡ADVERTENCIA!

Cuando cocine en el microonda ssegúrese que todos los recipientes sean convenientes para dicho uso. Puede utilizar la mayoría de las cacerolas de vidrio, platos de cocimiento, tazas medidoras, tazas para natillas, platos de cerámica o de china que no tengan bordes de metal o de vidrio con un brillo metálico. Algunos recipientes están marcadas "apropiado para microonda"

- ■No utilice la parrilla de alambre del hornopara cocinar con microonda.
- Para cocinar sus alimentos coloque el re-cipiente para microonda directamente sobre la bandeja de vidrio claro.
- El uso de la bandeja de metal durante elcocimiento con microonda dará como resul-tado un rendimiento de cocimiento inferior.
- ■Si no está seguro que el plato es seguro para el microonda, realice la siguiente prueba: Coloque en el horno el plato que desea probar y una taza medidora de vidrio llena

de agua.



Cómo probar si elplato es seguro parael microondas.

Coloquela taza medidora encima o cerca del plato. Cocine en el microondas de 30-45 segun-dos en high (alto). Si el plato se calienta, éste no debe usarse en el microonda.

Si el plato se mantiene frío y sólo se calien-ta el agua de la taza, entonces el plato puede usarse en el microonda.

- A PRECAUCIÓN: Riesgo de fuego
- ■Los recipientes se pueden calentar debido al calor transferido por los alimentos calien-tes. Debe utilizar guantes para manipular los recipientes.
- Utilícelo como se indica en este manual, al utilizarlo en el horno, manténgalo a 1" de distancia de los lados del horno.
- ISi utiliza un termómetro para carne al co-cinar, asegúrese que sea seguro para uso en el microonda.

- Algunas bandejas de espuma de poliestireno (como los que se utilizan para em-pacar carne) tienen una capa fina de me-tal incrustada en la parte de abajo. Al uti-lizarlas en el microonda, el metal puede quemar el piso del horno o incendiarel papel toalla.
- No utilice productos de papel reciclados. Las toallas de papel, servilletas y papel en-cerado reciclados pueden contener pedazos de metal que generen chispas y se encien-dan. Se debe evitar utilizar productos de papel que contengan nylon o filamentos de nylon, ya que se pueden encender.
- Se puede utilizar papel toalla, papel encera-do o envoltorio plástico para cubrir los pla-tos y así retener la humedad y evitar salpi-caduras. Asegúrese de ventilar la envoltura plástica para que pueda escapar el
- No todas las envolturas plásticas son con-venientes para el horno microonda. Reviseel empague para utilizarlo adecuadamente.
- ■Las bolsas de cocimiento para hervir y las bolsas plásticas herméticas deben cortarse, pincharse o ventilarse siguiendo las instruccio-nes del paquete. Si no se hace, el plástico puede explotar durante o inmediatamente después del cocimiento, resultando en una posible lesión. Así mismo, los recipientes de plástico deben estar parcialmente abiertos, ya que forman un sello hermético. Cuan-do cocine con recipientes que estén hermé-ticamente sellados por una cubierta de plás-tico, retire cuidadosamente la cubierta y dirija el vapor lejos de sus manos y cara

- su lugar.

Cuando utilice el hornoel

plato giratoriosiempre

debe estarcolocado en

Cuando cocine en elmicroonda la bandejade vidrio claro siempredebe estar colocadaen su lugar.

# **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

Horno Advantium

Recipientes de cocina seguros para el microonda (continuación) ■Recipientes plásticos – Los recipientes plás-ticos diseñados para microonda son muy útiles, pero deben ser utilizados cuidadosa-mente. Aun los recipientes plásticos que son seguros para el microonda pueden no ser tan tolerantes a condiciones de sobre cocimiento como el vidrio o materiales de cerámica y se pueden ablandar o carboni-zar si se someten a períodos cortos de so-bre cocimiento. En exposiciones más lar-gas de sobre cocimiento, se puede incen-diar la comida y el recipiente..

Siga los siguientes consejos

- Solamente utilice plásticos seguros para el microonda y utilícelos en estricto cum-plimiento con las recomendaciones del fabricante del recipiente.
- 2. No cocine en el microonda con los reci-pientes vacíos.
- 3. No permita que los niños utilicen recipientesplásticos sin la supervisión de un adulto.

Recipientes seguros para el horno, para Hornear con Convección, Asar, Calentar, Fermentar y Tostar

# A PRECAUCIÓN: Riesgo de quemaduras El horno y la puerta se calentarán al

- El horno y la puerta se calentarán al hor-near con convección, asar, calentar otostar..
- ■Los recipientes se calentarán. Necesitará guantes para manipular los recipientes.


# A PRECAUCIÓN: Riesgo de fuego

- Al asar o tostar no cubra los platos ni los recipientes plásticos, bolsas plásticas pa-ra cocinar/rostizar, envolturas plásticas, papel encerado ni papel.
- Utilice la bandeja de metal de la misma manera en que usaría una pana parahornear baja o una bandeja para hornear.

- Utilice la parilla de alambre del horno cuan-do hornee con convección o para calentar.
- Cuando cocine coloque la comida directa-mente sobre las bandejas de metal a me-nos de que la receta requiera un plato.
- En este horno puede utilizar cualquierplato seguro para el horno. Colóquelodirectamente sobre las bandejas.
- Si utiliza la bandeja de vidrio claro cuando hornee con convección, ase, caliente otoste obtendrá resultados inferiores en elrendimiento de cocimiento..



Cuando utilice el hornoel plato giratorio siempre debe estar colocado en su lugar.



Para niveles de hornear o calentar coloque la comida directamente sobre la bandeja de metal o en el plato apropiado y colóquelo en la parrilla de alambre del horno



Para hornear con convección, calentar o tostar coloquela comida directamenteen la bandeja de metal.

Horno Advantium


Recipientos se- A PRECAUCIÓN: guros para el horno, para cocimiento rápido

# Riesgo de quemaduras El horno y la puerta se calentarán

- cuan-do utiliza el cocimiento rápido.
- ■Los recipientes se calentarán. Necesitará quantes para manipularlos.

A PRECAUCIÓN: Riesgo de fuego Cuando utilice el hornoel

■Cuando cocine rápido no utilice cubiertas, recipientes o bolsas para cocinar/rostizar fabricadas de aluminio, plástico, cera o papel



■ Utilice la bandeja de metal de la mismamanera en que utilizaría una pana parahornear plana o una bandeja para hor-near.

- No utilice la rejilla de alambre del hornopara cocinar rápido.
- Cuando cocine coloque la comida directa-mente en las bandejas de metal a menosque el horno le indique que haga lo con-trario.
- ■Puede utilizar en su horno cualquier platoque no sea de metal y que sea seguro enel horno. Colóquelos directamente sobrelas bandejas.
- Si utiliza la bandeja de vidrio claro cuandococine rápido obtendrá resultados de co-cimiento inferiores y posiblemente rajará la bandeja de vidrio.
- Utilice las bandejas de metal especificadaspara uso en este horno. Las otras bande-jas de metal no están diseñadas para este horno y darán resultados de cocimiento in-feriores.

plato giratoriosiempre debe estarcolocado en su lugar.



Para cocinar rápido, convección, hornear, ca-lentar o tostar coloquela comida directamenteen la bandeja de metal.

# Instrucciones de conexión a tierra

# ¡ADVERTENCIA!

El uso inadecuado del enchufe de conexión a tierra puede provocar un riesgo de descarga



Tste aparato debe contar con una conexión a tierra. En caso de un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de una descarga eléctrica al brindar

un cable de escape para la corriente eléctrica.

Este aparato se encuentra equipado con un cable eléctrico que contiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en un tomacorriente con adecuada instalación y conexión a tierra.

Consulte a un electricista o técnico calificado si no comprende por completo las instrucciones de conexión a tierra, o si no sabe si el aparato cuenta con una adecuada conexión a tierra.

Para el uso de este aparato, es su responsabilidad y obligación cambiar un tomacorriente de pared estándar de 2 clavijas por uno de 3 clavijas con adecuada conexión a tierra.

Bajo ninguna circunstancia corte o quite la clavija a tierra del cable eléctrico.

No utilice un enchufe adaptador con este aparato.

No utilice un cable de extensión con este aparato. Si el cable eléctrico es demasiado corto, solicite a un electricista o técnico calificado la instalación de un tomacorriente cerca del aparato.

Para un mejor funcionamiento, enchufe este aparato en su propio circuito eléctrico para evitar que las luces parpadeen, que el fusible se queme o que el interruptor de circuitos salte.

# **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

Horno Advantium

# El ventilador

El ventilador funciona automáticamente en ciertas condiciones (ver la sección Ventilador). Evite el inicio y propagación de incendios accidentales de cocción mientras el ventilador se encuentra en uso

- Limpie a menudo la parte inferior del microondas. No permita que la grasa se acumule en el microondas o en los filtros del ventilador.
- En caso de un incendio de grasa en las unidades de superficie debajo del horno de microondas, apague el recipiente en llamas sobre la unidad de superficie cubriendo el recipiente por completo con una tapa, una plancha para galletas o una bandeja plana.
- Tenga cuidado al limpiar los filtros del ventilador. Los agentes de limpieza corrosivos, como los limpiadores de horno basados en lejía, pueden dañar los filtros.
- Si flambea alimentos debajo del horno de microondas, encienda el ventilador
- Nunca deje unidades de superficie desatendidas debajo de su horno de microondas en configuraciones de calor altas. Los alimentos que hierven y se derraman pueden provocar humo y derrames grasosos que pueden prenderse fuego y propagarse si el ventilador del microondas se encuentra en funcionamiento. Para minimizar el funcionamiento del ventilador automático, utilice recipientes de cocción del tamaño adecuado y use calor alto en las unidades de superficie sólo cuando sea necesario.

# A ADVERTENCIA MARCA PASOS

La mayoría de loas marca pasos están protegidos contra la interferencia de aparatos electrónicos, incluyendo los microondas. Sin embargo, cuando tengan alguna duda, los pacientes con marca pasos deben consutar con su médico.

# READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY.

# **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# Kits opcionales

Disponible en su distribuidor GE, a un costo adicional:

#### Kits de paneles de relleno:

- JX52WH—Blanco
- JX52BL—Negro

Al colocar un extractor de estufa de 36",los kits de paneles rellenan el ancho adicional para darle una apariencia empotrada personalizada.

Solamente para una instalación entre los gabinetes; no son para instalaciones al final de los gabinetes.


Cada kit contiene:dos paneles de relleno de 3" de ancho

#### Kits de Filtros

■ JX81D—Kit de Filtro de Carbón para Recirculaciónt


Los kits de filtros son utilizados cuando el horno no puede ser ventilado hacia el exterior.

Vea la cubierta trasera para ordenar por teléfono o en GEAppliances.com.



### Conociendo su horno Advantium


El horno Advantium utiliza tecnologíaavanzada de Cocimiento rápido paraaprovechar la energía de la luz. Elhorno Advantium cocina el exterior delos alimentos muy parecido al calor ra-diante convencional, al mismo tiempoen que penetra la superficie para coci-nar el interior simultáneamente La luz halógena es la fuente primariade energía, un sistema de conveccióny un calentador de cerámica ayudan alcocimiento, con un "refuerzo de micro-onda" agregado en algunos algoritmosde cocimiento. Los alimentos se coci-nan parejos y rápido, al mismo tiempoen que retienen su humedad natural.



El horno Advantium es capaz de cocinar rápido, hornear con convección, asar, tostar, calentar, fermentar y co-cinar con microonda. La función de cocimiento rápido es el mayor benefi-cio del horno Advantium. Para cocinar rápido no se requiere pre-calentar. Coloque los alimentos en elhorno y comience a cocinar inmediata-mente. Se ahorra tiempo ya que nopre-calienta y debido a que éste cocinamás rápido.

#### Caracerísticas del horno

A través de este manual, las características y apariencia pueden variar de las de su modelo




- Plato Giratorio
  Para todos los tipos de cocimiento
  el plato giratorio siempre debe estar
  en su lugar, en el piso del horno.
  Asegúresede que esté colocado seguro
  sobre eleje en el centro del horno.
- Bandeja de Metal
  Al cocinar rápido, asar y tostar coloque
  los alimentos directamente en la
  bandeja de metal y coloque el plato
  giratorio.
- Parrilla de Alambre del Horno
  Al hornear con convección o calentar
  co-loque los alimentos directamente en
  labandeja de metal o plato seguro para
  elhorno sobre la parilla de alambre del
  horno.
- Bandeja de Vidrio Claro
  Coloque el plato giratorio cuando utilice
  las funciones de microonda. Coloque
  los alimentos o el recipiente seguro
  paramicroondas directamente en la
  bandeja.
- Lámparas Halógena Superior y Calentador Cerámico Una lámpara halógena de 500W y un calentador cerámico de 700W cocinan

la comida desde arriba al cocinar rápido, asar y tostar.

- Ventana
  Permite que se vea la comida durante
  la cocción
- Manilleta de la Puerta Hale para abrir la puerta.
- Aldabas de la Puerta
  Para que el horno funcione la puerta
  debe estar cerrada con la aldaba.
- Calentador de Cerámica Inferior Un calentador de cerámica de 375W cocina los alimentos por la parte deabajo, al cocinar rápido, asar otostar.
- Panel de Control
  Las teclas utilizadas para operar
  elhorno están ubicadas en el panel
  decontrol
- Sistema de Convección
  Un elemento de calentamiento
  de 1550W cocina los alimentos
  con unventilador de convección
  haciendocircular el aire caliente a
  través dela cavidad para hornear
  con convección y calentar.

#### Controles de Cocimiento

Con su horno advantium usted podrá cocinar con luces halógenas de alta-intensidad, calentadores de cerámica, elemento de calentamiento de convección y/o con energía de microonda convencional.



#### **SELECTOR DIAL (dial selector)**

Girepara seleccionar. Presione para ingresar. Gire para seleccionar alimentos, nivel de energía o selecciones de temperatura. También utilice el dial para aumentar (gire en sentido de las agujas del reloj) o disminuir (gire en sentido contrario a las agujas del reloj) el tiempo. Simplemente presione el botón para ingresar la selección.

#### **BACK** (regreso)

Presione este botón para retroceder uno o más niveles del proceso de programación.

#### HELP (ayuda)

Presione este botón para averiguar más sobre las funciones del horno.

#### DISPLAY (pantalla)

Muestra las selecciones de las funciones e información sobre el horno cuando se encuentra en uso.

#### START/PAUSE (inicio/pausa)

Presione esta tecla para iniciar o detener cual-quier función de cocimiento.

#### CLEAR/OFF (borrar/apagar)

Presione esta tecla para cancelar TODOS losprogramas del horno, con excepción del reloj,la luz automática nocturna, el cronómetro, elventilador del respirador y la luz de superficie.

#### SPEEDCOOK (cocimiento rápido)

Presione este botón para acceder al menú predeterminado de cocción rápida o para configurar su propio programa de cocción

#### CONV BAKE (hornear con convección)

Presione esta tecla para hornear con convección.

#### MICROWAVE (microonda)

Presione esta tecla para accesar el menú delmicroonda o para ajustar su propio programade microonda.

#### SETTINGS (ajustes)

Presione esta tecla para programar el reloj yaccesar al plato giratorio on/off, conversión automática, luz nocturna automática, volumendel pito, pantalla on/off, recordatorio y unidadesde temperatura.

#### COOKING OPTIONS (opciones de coc.)

Presione este botón para acceder a repetir el último, asar, leudar, tostar, calentar e inicio retardado.

#### MICRO 30 SECS (micro 30 segundos)

Inicia el microondas durante 30 segundos de cocción. Se agregan 30 segundos adicionales al tiempo de cocción restante cada vez que se presiona el botón.

#### TIMER ON/OFF (cronómetro on/off)

Presione esta tecla para programar el cronómetro para minutos y segundos.

#### SURFACE LIGHT (luz de la superficie)

Presione esta tecla para encender y apagarla luz de la plancha.

#### **VENT** (ventilador)

Presione esta tecla para encender y apagarel ventilador del respirador.

## Uso de las funciones de cocimiento rápido

# APRECAUCIÓN: Riesgo de quemaduras

Cuando utilice los programas de cocimiento rápido, recuerde que el horno, la puerta y los platos estarán muy calientes.

Debe programar el reloj antes de utilizar su horno por primera vez. Vea la sección Reloj.

Antes de comenzar, asegúrese que el plato giratorio esté en su lugar. Utilice la bandeja de metal o la bandeja de metal para asar y su propio recipiente de vidrio o cerámica, si es necesario.



El plato giratorio debe estar colocadoen su lugar siempre que utiliza el horno..

- ■El horno se detendrá si abre la puerta du-rante el cocimiento y aparecerá PAUSE enla pantalla. Para reanudar el cocimiento cierre la puerte y presione START/PAUSE.
- Seleccione EDIT para cambiar el tiempo olos niveles de potencia en cualquier momen-to durante el cocimiento.



Para cocinar ràpido coloque los alimentos directamente en la bandeja de metal.

- Se produce humo al cocinar rápido carnes en el horno.
- Para cocinar un tiempo adicional después deque terminó el ciclo de cocimiento, utilice lafunción para Reanudar, como se le indica enla pantalla.

#### Lo que es normal

#### Tiempos de cocimiento

■ Al cocinar rápido con el menú predeterminadode alimentos, podrá ver en la pantalla OPTI-MIZING COOK TIME (optimizando el tiempo de cocimiento) varios segundos después de presionar STAR/PAUSE. El horno detecta automáticamente el nivel del voltaje eléctrico de su casa y ajusta el tiempo de cocimiento hacia arriba o hacia abajo para un cocimiento adecuado.

#### Ventiladores de Enfriamiento

- Los ventiladores se encenderán durante elcocimiento. Al final, éstos continuarán du-rante un tiempo corto para enfriar los com-ponentes internos. Los ventiladores se apagarán automáticamente cuando las piezas internas del horno estén frías. Lapantalla mostrará "Oven is Cooling" (el hor-no se está enfriando).
- Mientras el horno esté encendido el respirador emitirá un aire caliente.
- Cuando el horno está caliente el ventilador de escape se enciende automáticamente.
   Vea la sección del Ventilador Automático.

#### Luces

- Cuando el horno está encendido, la luz es-tará visible alrededor de la puerta o de lacaja exterior.
- Las luces halógenas se opacarán y se en-cenderán y apagarán durante el ciclo de co-cimiento rápido, algunas veces a niveles de potencia completa. Esto es normal. El hornodetecta el nivel de calor y se ajusta automáti-camente.

#### Calor del Horno

- Los ciclos de cocimiento rápido no requieren un tiempo de precalentamiento. El horno comienzaa cocinar inmediatamente.
- La puerta y el interior del horno estarán muy ca-lientes. Tenga cuidado al abrir la puerta y retirarlos alimentos. Tenga cuidado del vapor quese puede salir alrededor de la puerta.
- Cuando cocine rápido no utilice recipientes ni cubiertas hechas de papel, plástico o aluminio.
- Cuando cocine por un perído largo de tiempo,el horno puede reducir automáticamente los niveles de potencia para mantener el nivelapropiado de calor en el horno.

#### Sonidos

 Es normal escuchar durante el cocimiento chas-quidos y el soplador del ventilador. El controlelectrónico enciende y apaga los componentes.

#### Interferencia

■ Se puede observar interferencia de TV/
radiocuando utiliza el microonda, similar a
la interfe-rencia causada por otros aparatos
pequeños.Esto no indica un problema con el
microonda.Mueva el radio o la TV lo más lejos
posible delmicroonda o revise la posición de
la antena dela TV/radio.

Consejos para mejores resultados de cocimiento rápido

Disponga los alimentos sobre las bandejas metálicas como se indica para asegurar un dorado consistente y parejo. Los alimentos pueden tocarse pero no deben estar montados unos sobre otros.



Patrón circular (Ejemplo, biscochos, galletas)



Patrón lado a lado (Ejemplo, carnes y pollos)



Patrón de rayo (Ejemplo, croissants, palitos de pan)



Una capa (Ejemplo, aperitivos)

La carne, pollo, pescado o mariscos frescos que están congelados deben descongelarse antesde cocinarlos. (Puede utilizar la función de descongelación del microonda). Siga las instruccionesdel paquete para otros alimentos congelados empacados.

Recipientos para cocimiento rápido

# ▲ PRECAUCIÓN: Riesgode quemaduras Los recipients se calentarán.


- Los recipients se calentarán.
   Necesitaráguantes para manipular los recipientes.
- Siga las sugerencias para el recipienteque aparecen en la pantalla del horno oen el Libro de Recetas.
- Cuando cocine coloque los alimentos di-rectamente en la bandeja de metal o en la bandeja de metal para asar, a menos de que el horno le indique lo contrario.
- Utilice la bandeja de metal de la misma manera en que utilizaría una pana parahornear baja o una bandeja para hornear.
- Ademas de los utensilios suministrados,usted puede utilizar platos de cacerolasque no sean de metal, platos para tartasy otros recipientes seguros para el calor.Colóquelos directamente en la bandejade metal.



- Asegúrese de seleccionar un tamaño querote fácilmente.
- Coloque la bandeja de metal o la bandeja de metal para asar en el plato giratorio. Coloque el recipiente de vidrio o cerámicaen la bandeja.
- Cuando cocine rápido no utilice recipientes ni cubiertas hechas de papel, plástico o aluminio.

#### Advantium Oven

Utilice el menú predeterminado de cocimiento rápido



El Advantium está preconfigurado para cocinar más de 175 comidas populares.

- Presione la tecla SPEEDCOOK.
   Si no se hace ninguna selecciónen 15 segundos, la pantalla regre-sará a la hora del día.
- 2. Gire el dial selector para seleccionar la categoría del tipo de alimento que desea. Presione eldial para seleccionar.
- 3. Gire el dial selector para seleccionar el alimento específico (selecciónde menú). Presione el dial paraseleccionar.
- 4. Gire el dial selector para seleccionar la cantidad, tamaño y/o coci-miento (si lo requiere, el horno leindicará). Presione el dial despuésde cada selección.

5. Una vez que la pantalla muestre: EDIT (editar), SAVE (guardar) o START (ini-ciar), presione la tecla START/PAUSE o el dial selector para comenzar a co-cinar.

Voltee la comida cuando el horno le in-dique TURN FOOD OVER (para ciertotipo de comida).

Cuando el horno indique CHECK forDONENESS, revise para ver si la comi-da está cocinada a su gusto (para ciertosalimentos).

Si desea revisar los ajustes durante el co-comiento presione el dial selector.

Si entró una selección no deseada, simple-mente presione en cualquier momento latecla BACK y vuelva a entrar las seleccio-nes deseadas.


Se puede producir humo cuando cocinarápido carne en el horno.

Selecciones del menú predeterminado de coci-miento rápido

De acuerdo con la Guía de la USDA, se debe cocinar la carne a una temperatura INTERNA de por lo menos 160°F y el pollo a una tempreatura INTERNA de por lo me-nos 180°F. Cocinar a estas temperaturas generalmente protege contra enfermeda-des producidas por los alimentos. Para más información visite la página www.foosafety.gov.

Categoría Alim	ento Selección del Menú	Categoría Alim	ento Selección del Menú	Categoría Alime	ento Selección del Menú
Aperitivos	Bocadillos de Bagel Palitos de Queso Rollos (congelados) Jalapeño Poppers	Pollo	Con hueso Sin Hueso Filete (congelado) Dedos (congelado)	Sandwich	Banderillas (congelados) Rollo de Hot Dog Sandwich a la Parrilla Sandwich relleno
	Bolitas de Carne (cong.) Nachos Nueces, Rostizadas Aros de Cebolla Rollos de Pizza Pretzels Suaves (cong.)		Frito (congelado) Nugget (congelado) Tortita (congelado) Tierno (congelado) Alas (congelado) Entero	Mariscos	Filetes de Bacalao Palitos de pescado (cong.) Empanizado congelado Filete de pescado reloj Salmón Mariscos
	Taquitos (congelados)	Postres	Mezcla de Brownie		Steak de Pescado Espada (1")
Panes	Biscochos Palitos de Pan Pan de Queso		Galletas Tartas (fruta fresca) Cubierta para Tartas Rollos (refrigerados)		Talapia Steaks de Atún Pescado blanco/Bacalao
	Rollos Rollos para la cena		Empanadas	Guarnición	Cacerola Frijoles Fritos (16 oz)
Dosavumo	Pan de ajo Tostadas Texanas	Entradas	Rollos (congelados) Pan de carne (9x5) Taquitos (congelados)		Espárragos rostizados Pimentón rostizado Chiles rostizados (3-6)
Desayumo  Waffles Belgas Pizza de Desayuno Tostadas a la Francesa Tortitas de Papa Panqueques (congelados) Rollos (refrigerados) Biscocho con Salchicha Chorizos Tortitas de Salchicha Strudel (congelados)	Carnes	Filet Mignon Hamburguesas Chuletas de Cordero Chuletas de Cerdo Ribeye Steak Sirloin Steak Strip Steak T-Bone Steak Tenderloin	Ajo rostizado Vegetales mixtos	Maíz rostizado (1-4) Ajo rostizado Vegetales mixtos rostizados Escalopas de papas	
	Empanadas Waffles (congelados)	Pizza	Deli/Fresca Pizza Congelada Utilice corteza pre-cocida		
		Papas	Papa horneada Tortitas de papa Papas congeladas Nugetts congelados Camote/Jícama		
					15

Niveles de potencia de cocimiento rápido



El Advantium utiliza energía de las lám-paras halógenas de alta intensidad, delcalentador de cerámica, y de microondas para coci-nar simultáneamente los alimentos porarriba, abajo y en el interior, y sellar lahumedad y el sabor.

Cuando utilice el menú predeterminado dealimentos, los niveles de potencia yaestán seleccionados para usted. Sin em-bargo, estos se pueden ajustar al utili-zar el menú predeterminado de alimentosy MY RECIPE (mi receta).

Cada nivel de potencia le ofrece energíade la lámpara halógena o del calentadorde cerámica y de microonda durante cier-to porcentaje de tiempo o le ofrece calen-tamiento para el sistema de convección.

#### Por ejemplo:

- U-07 Lámpara halógena superior y Calentador Cerámico encendida el 70% del tiempo.
- L-07 Calentador de cerámica inferiorencendido el 70% del tiempo.
- M-03 Microonda encendido el 30% del tiempo.

NOTA: Tenga cuidado al ajustar los niveles de potencia de manera que no cocinelos alimentos demasiado o muy poco.

- Presione la tecla SPEEDCOOK y seleccione su comida (siga las instrucciones de uso del menú predeterminado de cocimiento rápido).
- 2. Cuando la pantalla muestre EDIT,SAVE o START, gire el dial paraseleccionar EDIT (editar).
  - Si no desea cambiar ninguno de losajustes, simplemente presione eldial y pase a la siguiente selección.
- 3. Presione el dial si no desea ajustar el tiempo de cocimiento.
- Gire el dial en dirección de las ma-necillas de reloj para aumentar o al contrario para disminuir el nivelde potencia superior. Presione eldial para seleccionar.
- 5. Gire el dial para cambiar el nivel depotencia inferior. Presione el dial para seleccionar.
- 6. Gire el dial para cambiar el nivel de potencia de microonda. Presione el dial para seleccionar.
  - Note que la selección de niveles superior e inferior limitan el nivel de potencia de microonda. Por ejemplo, si el nivel de potencia superior o inferior se ajusta a 7, el microonda no se podrá ajustar más alto que 3.
- 7. Presione la tecla START/PAUSEo el dial selector para comenzara cocinar.

Siga estas guías generales cuando seleccione los mejores ajustes de U=, L=, y M= para sus recetas favoritas.


- U = Seleccione un ajuste más alto paraalimentos delgados que requierenun café dorado en la parte de arriba(por ejemplo: filetes de pescado, tos-tadas, pechugas de pollo deshuesa-das). Seleccione un ajuste más bajopara alimentos gruesos o con muchocontenido de azúcar o grasa (porejemplo: muffins, rostizados, cacerolas) o que requieran un tiempo decocimiento más largo.
- L = Seleccione un ajuste más alto paraalimentos gruesos o densos que norequieren un cocimiento rápido en elcentro (por ejemplo:

- steaks, cacero-las). Seleccione un ajuste más bajopara alimentos delgados (por ejemplo:galletas).
- M = Seleccione un ajuste más alto paraacortar el tiempo de cocimiento pa-ra alimentos densos o pesados (porejemplo: cacerolas, pollos enteros). Seleccione un ajuste más bajo para alimentos delicados (por ejemplo:panes) o alimentos que requierenun período de cocimiento más largopara obtener resultados suaves (por ejemplo: steaks, carne para asar).

#### Cocimiento Rápido

#### Horno Advantium

Mi Receta -cocimiento rápido personalizado



El Advantium le ofrece flexibilidad alcocinar sus platos favoritos.


Si desea cocinar una comida que nose encuentra entre nuestras seleccio-nes predeterminada, utilice My Recipepara personalizar el cocimiento rápido.

- Presione la tecla SPEEDCOOK y seleccione MY RECIPE (mi receta). Luego presione el dial para se-leccionar. Seleccione NEW RECIPE (receta nueva).
  - Si no realiza ninguna entrada du-rante 15 segundos, la pantalla re-gresará a la hora del día.
- 2. Gire el dial selector para seleccionar el tiempo de cocimiento. Presione el dial para seleccionar.
  - La pantalla le indicará que debe se-leccionar el nivel o niveles de po-tencia.
- Gire el dial para seleccionar el nivelde potencia superior. Gire el dial en dirección de las manecillas del relojpara aumentar o en dirección contrariapara disminuir el nivel de potencia su-perior. Presione el dial para se-leccionar..

- 4. Gire el dial para seleccionar el nivel depotencia inferior. Presione para seleccionar.
- 5. Gire el dial para seleccionar el nivel depotencia de microonda. Presione paraseleccionar.
- 6. Presione la tecla START/PAUSE o pre-sione el dial selector para comenzara cocinar.

Para sugerencias sobre el nivel de poten-cia o tiempo de cocimiento, utilice la guíade cocimiento, libro de recetas o las selecciones del menú predeterminado de co-cimiento rápido.

Mi Receta para entrar y salvar



Agrega y guarda hasta 30 de sus re-cetas para cocimiento rápido o micro-onda, o las recetas del menú predeter-minado de cocimiento rápido como una receta favorita. Una vez realizada, puedellamar rápidamente y en cualquier momento su receta favorita para cocinar la comida como a usted le gusta!


- Presione la tecla SPEEDCOOK o MICROWAVE.
- 2. Gire el dial para seleccionar MY RECIPE (mi receta). Presione el dial para se-leccionar.
- 3. Gire el dial hasta que aparezca NEW RECIPE (nueva receta). Presione el dial para seleccionar.
- 4. Aparecerá ENTER COOK TIME(entre el tiempo de cocimiento). Gire el dial para escoger eltiempo de cocimiento. Presione el dial para seleccionar.

La pantalla le indicará que debe se-leccionar los niveles de potencia.  Gire el dial en dirección de las mane-cillas de reloj para aumentar o al con-trario para disminuir el nivel de poten-cia superior. Presione el dial para seleccionar.

Utilice la guía de cocimiento o libro de recetas para ver sugerencias del nivel de potencia y del tiempo de cocimiento.

- 6. Seleccione SAVE (guardar) del re-sumen de la pantalla.
- 7. Aparecerá SPELL THE FOOD NAME(deletree el nombre de la comida). Gire el dial hasta la primera letra dela descripción de su comida y presioneel dial para seleccionar. Continúeeste proceso hasta deletrear el restodel nombre. Presione la tecla START/PAUSE para guardar la receta y sunombre.


Mi Recetaencontrar y utilizar



Para encontrar y utilizar las recetas guar-dadas:

- Presione la tecla SPEEDCOOK o MICROWAVE.
- 2. Gire el dial para seleccionar MY RECIPE (mi receta).
- Aparecerán en la pantalla los nombresde las recetas que ha guardado.
- 4. Gire el dial hasta que aparezca lareceta que desea y presione el dialpara seleccionar.
- 5. Presione la tecla START/PAUSE oel dial selector para comenzar el cocimiento.

### Mi Receta para ajustar o cambiar




Para ajustar o cambiar las recetas guardadas: :

- Presione los botones SPEEDCOOK (cocción rápida) o MICROWAVE (microondas).
- 2. Gire el dial para seleccionar MY RECIPE (mi receta).
- 3. Gire el dial hasta la receta que desea cambiar. Presione el dial para ingresar. Aparecerán las configuraciones actuales.
- 4. Elija EDIT (editar).
- 5. Gire el dial para ajustar el tiempo de cocción y presione el dial para ingresar.

- Gire el dial para cambiar los niveles de energía y presione el dial para ingresar cada nivel de energía.
- 7. Gire el dial para cambiar el nombre de la receta. Presione el dial para ingresar cada cambio de letra
- 8. Presione el botón START/PAUSE (iniciar/pausa) para guardar la receta modificada.

Para nivel de energía y sugerencias de tiempo de cocción, utilice su guía de cocción o recetario.

### Mi Recetapara eliminar



Para eliminar las recetas guardadas:

- 1. Presione la tecla SPEEDCOOK o MICROWAVE.
- 2. Gire el dial para seleccionar MY RECIPE (mi receta).
- 3. Seleccione la receta que desea eliminar.
- 4. Gire el dial para seleccionar DELETE (eliminar).

#### Hornear con Convección

Hornear con convección le permite cocinar los alimentos de la misma manera que un horno convencional, utiliza un elemento para calentar el aire adentro del horno. Se puede programar cualquier temperatura entre 250°F a 450°F.

El ventilador circula suavemente el aire caliente a través del horno, sobre y alrededor de los alimentos. Debido a que el aire caliente se mantiene en constante movimiento, algunos alimentos se cocinan un poco más rápido, a diferencia de los hornos de cocimiento regular.

Antes de comenzar, asegúrese que la parrilla de metal esté en su lugar. Se pueden utilizar ambas parrillas en los dos niveles de cocimiento.




Cuando hornee o caliente en los dos niveles coloque el alimento en la bandeja de metal o en elplato apropiado y colóquelo sobre la parrilla dealambre del horno.

# **▲** PRECAUCIÓN: RIESGODE QUEMADURAS

Cuando hornee, recuerde que el horno, la puerta y losplatos están muy calientes.

De acuerdo con la USDA, cocine la carne a una temperatura INTERNA de por lo menos 160°F, el pollo a una tempreatura INTERNA de por lo menos 180°F. Cocinar a estas temperaturas generalmente protege contra en-fermedades producidas por los alimentos. Para más información visite la página www.foosafety.gov.

### Cómo se Hornea con Convección



- 1. Presione el botón CONV BAKE (hornear por convección).
- 2. Gire el dial para configurar la temperatura y presione el dial para ingresar
- 3. Presione el dial para ingresar y confirmar la selección.

Para iniciar de inmediato sin configurar un tiempo de cocción, seleccione START (iniciar) o presione el botón START/PAUSE (iniciar/pausa).

Para configurar un tiempo de cocción:

- 1. Gire el dial y seleccione COOK TIME (tiempo de cocción).
- Gire el dial para configurar el tiempo de cocción y presione el dial para ingresar.
- Para iniciar el tiempo de cocción de inmediato, coloque los alimentos en el horno y seleccione START COOK TIME (iniciar tiempo de cocción). Luego presione el dial o el botón


START/PAUSE (iniciar/pausa) para iniciar. El tiempo de cocción iniciará de inmediato la cuenta regresiva.

Para iniciar el tiempo de cocción después del precalentamiento, seleccione START PREHEAT (iniciar precalentamiento). El horno emitirá una señal cuando alcance la temperatura de cocción. Coloque los alimentos en el horno y presione el botón START/PAUSE (iniciar/pausa). El tiempo de cocción iniciará la cuenta regresiva.

Si la puerta del horno se abre durante la cocción, "Pause" (pausa) aparecerá en la pantalla. Cierre la puerta y presione el botón START/PAUSE (iniciar/pausa).

Los tiempos de cocción se muestran en horas y minutos y pueden configurarse hasta un máximo de 2 horas 59 minutos. El tiempo puede cambiarse durante la cocción girando el dial.

# Consejos de cocimiento para hornear con convección



- Se recomiendan panas de metal para todos los tipos de productos horneados, pero especialmente cuando es importante dorar.
- Las panas de metal oscuras o con acabado mate son mejores para panes y tartaletas, ya que absorben el calor y producen cortezas más crujientes.
- Las panas de aluminio brillante son mejores para pasteles, galletas o muffins, ya que reflejan

- el calor y ayudan a producir una corteza ligeramente suave.
- Las cacerolas de vidrio o de aleación de cerámica y vidrio o los platos para hornear son mejores para recetas con huevo y queso debido a la fácil limpieza del vidrio.
- Al hornear en un solo nivel, utilice el inferior. Los sujetadores superiores sólo deben utilizarse para hornear en los dos niveles.

### Asar y Tostar

Asar y tostar utilizan las lámparas superiores y el ca-lentador inferior para asar o tostar los alimentos similar al horno convencional.

Antes de comenzar asegúrese que el plato giratorio esté en su lugar. Al tostar utilice la bandeja de me-tal y al asar utilice la bandeja de metal o la bandejade metal para asar

# A PRECAUCIÓN: Riesgo de quemaduras

When broiling or toasting, remember that the oven cavity, the oven door and dishes will be very hot!






Cuando utilice el horno el plato giratorio debeestar siempre ensu lugar.

Coloque los alimentos directamente.

#### Cómo asar



- 1. Presione el botón COOKING OPTIONS (opciones de cocción).
- 2. Gire el dial a BROIL (asar) y presione para ingresar.
- 3. Coloque los alimentos en el horno y seleccione START (iniciar) o presione el botón START/PAUSE (iniciar/pausa) para iniciar.

Si la puerta del horno se abre durante la cocción, "Pause" (pausa) aparecerá en la pantalla. Cierre la puerta y presione el botón START/PAUSE (iniciar/pausa).

# Consejos de cocimiento para asar

- Los tiempos de asar pueden ser máscortos en el horno Advantium ya queutiliza lámparas halógenas. Asegúre-se de monitorear de cerca los alimen-tos para obtener los resultados de-seados.
- Para mejores resultados al asar, coloque los alimentos directamente en la bandeja de metal para asar
- Se produce humo al asar carne en elhorno.
- Si precalienta el horno para asar car-ne, precaliente con la bandeja

- de metal para asar en el horno y para una mejor brasa en la carne colóquela so-bre la bandeja caliente.
- Para un mejor rendimiento, cuandoase carne precaliente el horno durante 5 minutos. El pollo tiene mejores resultados sin precalentar el horno.
- Se deben voltear los alimentos a lamitad del tiempo de asado.
- Retire las piezas más finas, para evitar que se cocinen demasiado y que se sequen.

### Cómo tostar


- 1. Presione el botón COOKING OPTIONS (opciones de cocción).
- 2. Gire el dial a TOAST (tostar) y presione para ingresar.
- 3. Gire el dial para configurar el tiempo de tostado, coloque los alimentos en el horno y seleccione START (iniciar) o presione el botón START/PAUSE (iniciar/pausa) para iniciar.

Si la puerta del horno se abre durante la cocción, "Pause" (pausa) aparecerá en la pantalla. Cierre la puerta y presione el botón START/PAUSE (iniciar/pausa).

# Consejos de cocimiento para tostar

- Utilice la bandeja de metal para mejores resultados al tostar.
- No necesita darle vuelta a la mayoría de los alimentoss.
- Al tostar nueves, múevalos a la mitad del tiempo de cocimiento.
- Tueste las piezas más gruesas por más tiempo, las piezas delgadas menos tiempo.

#### Calentar



La función WARM mantendrá calientelas comidas cocinadas a temperaturas de servicio. Siempre comience con la comida caliente. Utilice recipientes y utensilios que puedan soportar temperaturas hasta

- 1. Presione la opción COOKING OPTIONS (opciones de cocimiento).
- 2. Gire el dial para seleccionar WARM. Presione el dial para seleccionar
- Gire el dial para seleccionar el nivel de humedad que desea. Vea el cuadro y consejos a continuación. Presione el dial para seleccionar.
- Seleccione START (iniciar) o presione el botón START/PAUSE (iniciar/ pausa) para iniciar. El horno comienza a calentar de inmediato e indica la cantidad de tiempo de calentamiento que se debe completar.

Si la puerta del horno se abre durante el calentamiento, "Pause" (pausa) aparecerá en la pantalla. Cierre la puerta y presione el botón START/PAUSE (iniciar/pausa).

# Para hacer crujiente los alimentos viejos:

- Seleccione el ajuste de CRISP. Precaliente el horno durante 10 minutos.
  - **NOTA:** Sólo precaliente cuando desee hacer crujiente los alimentos viejos.
- Coloque la comida o los platos directamente en la bandeja de metal
- Revise para ver si está crujiente después de 45 minutos. Si es necesario, agregue más tiempo.



Cuando utilice el horno el plato giratorio debe estar siempre en su lugar.



Para calentar coloque los alimentos o el recipiente seguro para el horno directamente en la bandeja de metal. .

#### Cuadro de Selección de Temperatura y Humedad

Tipo de Comida	Ajuste de Humedad
Cacerolas	Húmedo
Chili/Sopa	Húmedo
Panqueques, waffles	Húmedo
Pizza	Crujiente
Papas, horneadas	Crujiente
Papalinas/Galletas	Crujiente

#### Consejos para alimentos crujientes:

- No cubra los alimentos.
- No utilice recipientes plásticos ni envoltorios plásticos.
- No es necesario precalentar a menos que desee hacer crujiente alimentos viejos. (Vea Hacer crujiente los alimentos viejos))

#### Consejos para alimentos húmedos:

- Cubra los alimentos con una tapa o con papel de aluminio.
- No utilice recipientes plásticos ni envoltorios plásticos.
- No es necesario precalentar.

#### Fermentar



Cuando utilice el horno el plato giratorio debe estar siempre en su lugar.



Para fermentar coloque la masa en un tazón/pana para pan y colóquela en la bandeja de metal La función para fermentar suministra automáticamente la temperatura apropiada para el proceso de fermentación,por lo tanto, no necesita ajustar la temperatura.

- Presione la opción COOKING OPTIONS (opciones de cocimiento)
- Gire el dial para seleccionar PROOF (leudar) y presione para ingresar.
- Seleccione START (iniciar) o presione el botón START/PAUSE (iniciar/ pausa) para iniciar. El horno comienza a leudar de inmediato e indica la cantidad de tiempo de leudado que se debe completar.
- Para evitar bajar la temperatura del horno y prolongar el tiempo de fermentación, no abra la puerta del horno sin necesidad.

Revise los productos de pan antes, para evitar sobre-fermentarlos.

#### **NOTAS:**

- No utilice el modo de fermentación para calentar alimentos o para mantener caliente la comida. La temperatura de fermentación no es lo suficientemente caliente para mantener la comida a temperaturas seguras. Utilice la función WARM para mantener la comida caliente
- La función de fermentación no operará si el horno está demasiado caliente. Permita que el horno se enfríe antes de fermentar

### Uso de las funciones de microonda

Asegúrese que el plato giratorio esté en su lugar. Utilice la bandeja de vidrio claro. Coloque los alimentos o el recipiente para microondas directamente en la bandeja devidrio claro, para cocinar los alimentos.



Cuando utilice el horno el plato giratorio debe estar siempre en su lugar.

Cuando cocine en el microondas la bandejade vidrio claro siempre debe estaren su lugar.

#### Recipientes de cocimiento

Asegúrese que todos los recipientes sean adecuados para cocinar en microondas.

#### SELECCIONES PREDETERMINADAS PARA EL MICROONDAS

- Cocimiento
  - -Por tipo de comida
  - -Por tiempo
  - -Por tiempo 1 y 2
- ■Descongelación
  - -1.0 lb rápido
  - -Por tiempo
  - -Por tipo de comida
  - -Por peso
  - -Derretir
  - -Ablandar

- ■Bebidas
  - -Agua (8 oz)
  - -Café (8 oz)
  - -Té (8 oz)
  - -Leche (8 oz)
  - -Cocoa caliente (8 oz)
- ■Palomitas de Maíz
  - (2.9 a 3.5 oz)
- **■**Derrettir
  - -Mantequilla
  - -Caramelo
  - -Oueso
  - -Chispas de
  - Chocolate
  - -Malavaviscos
- **■**Cocimiento Lento
- ■Ablandar
  - -Mantequilla
  - -Queso Crema
  - -Glaseados (16 oz)
  - -Helado

- ■Recalentar
  - -Bebidas
  - -Cacerolas
  - -Pollo
  - -Pasta
  - -Pizza -Plato de comida
  - -Arroz
  - -Sopa
  - -Filetes/Chuletas
  - -Vegetales

#### Lo que es normal

#### Interferencia

■ Se puede observar interferencia de TV/ radio cuando utiliza el microonda, similar a la interferencia causada por otros aparatos pequeños. Esto no indica un problema con el microonda. Mueva el radio o la TV lo más lejos posible del microonda o revise la posición de la antena de la TV/radio.


#### Calor del Horno

- Los recipientes se pueden calentar debidoa la transferencia de calor de los alimentoscalientes. Utilice guantes para manipularlos
- El vapor se puede salir alrededor de la puerta.

### Consejos de cocimiento

- Cuando cocine tocino, coloque la tiras en capas sobre el plato. Cubra cada capa con papel toalla.
- Cuando cocine vegetales, utilice una cacerola o tazón seguro para el microondas. Cúbralos con una tapa seguro para el micro-ondas o con un envoltorio plástico ventilado.
- Para vegetales congelados, agregue agua de acuerdo con las instrucciones del paquete
- Para vegetales frescos, agréguele 2 cucharadas de agua a cada porción.

## Niveles de potencia de microonda



El nivel de energía del microondas se configura automáticamente en todas las funciones del microondas pero usted puede cambiarlo por COOK BY TIME , (cocinar por tiempo), COOK BY TIME 1&2 (cocinar por tiempo 1&2), MICRO 30 SEC (micro 30 seg), y DEFROST BY TIME (descongelar por tiempo).

- 1. Primero, siga las instrucciones para COOK BY TIME (cocinar por tiempo), COOK BY TIME 1&2 (cocinar por tiempo 1&2), MICRO 30 (micro 30), y DEFROST BY TIME (descongelar por tiempo).
- 2. Seleccione START (iniciar) o presione el botón START/PAUSE (iniciar/pausa) para iniciar.
- 3. Presione EDIT (editar) para cambiar el tiempo de cocción y luego el nivel

de energía del microondas. Presione el dial para ingresar el tiempo de cocción y los cambios al nivel de eneraía.

Los siguientes son algunos ejemplos de diferentes niveles de energía

High (alto) 10: Pescado, tocino, vegetales, líquidos en hervor.


Med-High (med-alto) 7: Cocción suave de carne de res y de ave; horneado de estofados y recalentamiento.

Medium (medio) 5: Para cocción lenta y para tiernizar estofados y cortes de carne menos tiernos.

Low (abajo) 2 ó 3: Descongelar, hervir a fuego lento, salsas delicadas.

Warm (tibio) 1: Mantener alimentos calientes; ablandar mantequilla.

## Cómo utilizar lasselecciones predeterminadas de microonda



- 1. Presione la tecla MICROWAVE Si no hace ninguna selección en 15 segundos, la pantalla regresará a la hora del día.
- 2. Gire el dial para seleccionar COOK (cocinar), DEFROST (descongelar), BEVERAGE (bebida), POPCORN (palomitas de maíz), MELT (derretir), REHEAT (recalentar), SIMMER (fuego lento) y SOFTEN (ablandar).
- 3. Gire el dial para encontrar la comida que desea cocinar, descongelar o recalentar. Presione el dial para seleccionar
- 4. Gire el dial selector para seleccionar el tipo, cantidad, peso'y/o tamaño, como

le indique el horno. Presione el dial después de cada selección.

5. Presione el dial o el botón START/PAUSE (iniciar/pausa) para iniciar la cocción.

Presione el dial selector para revisar los ajustes durante el cocimiento.

Si abre la puerta durante el cocimiento, el horno se detendrá y la pantalla mostrará PAUSE. Cierre la puerta y presione START/PAUSE para reanudar elcocimiento.

Si entró una selección no deseada simplemente presione en cualquier momento la tecla BACK y vuelta a introducir lasselecciones deseadas.

## Cocimiento con tiempo

Utilice COCINAR CON TIEMPO para cocinar en el microonda alimentos que no se encuentran en las selecciones predeterminadas del microondas.

- 1. Presione la tecla MICROWAVE.
- 2. Presione el dial para seleccionar CO-CINAR CON TIEMPO y luego presiónelo para seleccionar.
- 3. Gire el dial para ajustar el tiempo de cocimiento y luego presiónelo para seleccionar.
- 4. Gire el dial para ajustar el nivel de poten-cia luego presiónelo para seleccionar.
- 5. Presione el dial o la tecla START/PAUSE para comenzar a cocinar.

Puede abrir la puerta durante el COCI-MIENTO CON TIEMPO para revisar la co-mida. Cierre la puerta y presione START/PAUSE parà reanudar el cocimiento.

# Cocimiento con

Utilice COOK BY TIME 1&2 (COCINAR CON TIEMPO 1 Y 2) para cocinar con microonda los alimen-tos que requieren dos diferentes tiemposy niveles de potencia.

- 1. Presione la tecla MICROWAVE.
- 2. Gire el dial para seleccionar COOK y presiónelo para seleccionar.
- 3. Gire el dial para seleccionar el COOK BY TIME 1&2 (Cocimiento con tiempo 1 y 2) y presió-nelo para seleccionar.
- 4. Gire el dial para ajustar el 1er tiempo ypresiónelo para seleccionar. Repitapara el 1er nivel de potencia, el 2dotiempo y el 2do nivel de potencia.
- 5. Presione el dial o la tecla START/ PAUSE para comenzar a cocinar.

# tiempo 1 y 2

# Micro 30 segundos

Presione MICRO 30 SECS repetídamente para incrementar 30 segundos el tiempo de cocimiento en el microondas. El horno arranca inmediatamente El nivel de potencia se ajusta automáticamente en alto, pero lo puede cambiar para mayor flexibilidad. Vea las instrucciones en la sección Niveles de Potencia del Microondas.

#### Mis Recetas

Vea las secciones de MY RECIPE (Mis Recetas) en la sección de Cocimiento Rápido de este libro para ver las instrucciones de cómo guardar, usar, cambiar o eliminar una receta personalizada del microonda

> Las comidas que se arruinan fácilmente no deben permanecer afuera por más de una hora, despues de descongelarla. La temperatura ambiente promueve el

crecimiento de bacterías dañinas.


# Consejos para descongelar

Utilice DESCONGELAR POR TIPO DE COMIDA para carne, pollo, pescado y pan. Utilice DESCONGELAR CON TIEMPO para la mayoría de las comidas congeladas.

Las comidas congeladas en papel

- Al descongelarse, la comida debe estar fría pero suave en todas las áreas.Si todavía tiene un poco de hielo, regrésela brevemente al microondas odéjela descansar un par de minutos.
- o plástico pueden descongelarse en el empaque cuando utiliza DESCONGELACIÓN CON TIEMPO. Cuando utiliza DESCONGELACIÓN POR TIPO DE COMIDA deber retirar la carne del empaque. Los empaques cerrados deben ranurarse, pincharse o ventilarse después de que la comida esté parcialmente descongelada. Los recipientes plásticos deben estarparcialmente destapados.
- Al descongelar 3 o más libras de carne molida o en cubos, retire las porciones descongeladas, cuando se le indique que debe voltearlo.
- Las cenas familiaras congeladas pre-empacadas pueden descongelarse y cocinarse en el microondas. Si lacomida está en un recipiente de aluminio, transfiérala a un plato seguro para el micoondas.

# Descogelación con tiempo




Utilice la DESCONGELACIÓN CON TIEMPO para descongelar durante untiempo seleccionado.

- 1. Presione la tecla MICROWAVE.
- Gire el dial selector a DEFROST. Presione el dial para seleccionar.
- 3. Gire el dial selector a DEFROST BY TIME. Presione el dial para seleccionar.
- 4. Gire el dial selector para seleccionar el tiempo que desea. Presioneel dial para seleccionar.
- Presione el dial o la tecla START/PAUSE para comenzar a descongelar.
- 6. Voltee la comida cuando el horno le indique TURN FOOD OVER.

El nivel de potencia se ajuste automáticamente en 3, pero lo puede cambiar. Para cambiar los niveles de potencia, vea las instrucciones de Niveles de Potencia del Microonda.

Usted puede descongelar rápidamente pequeñas cantidades de alimentos al elevar el nivel de potencia después de entrar el tiempo. El nivel de potencia 7 acorta el tiempo total de descongelacióna la mitad; el nivel de potencia 10 acortael tiempo total en aproximadamente 1/3. Al descongelar en niveles de potenciaaltos, los alimentos necesitarán una fre-cuente atención, más de la usual y éstos se pueden cocinar un poco.

# Descongelar por tipo de comida



DESCONGELAR POR TIPO DE COMIDA ajusta automáticamente los tiempos y niveles de potencia de descongelación, para dar resultados más parejosa las carnes, pollo y pescado que pesanhasta 6 libras.

- 1. Retire la carne del empaque y colóquela en un plato seguro para el microondas. El pan debe permanecer en el empaque, pero retire los amarres de metal.
- 2. Presione la tecla MICROWAVE.
- 3. Gire el dial a DEFROST. Presione el dial para seleccionar.
- 4. Gire el dial para DESCONGELAR POR TIPO DE COMIDA. Presione el dial para seleccionar.
- 5. Presione el dial para escogerr el tipo de comida. Presione el dial para seleccionar.
- 6. Gire el dial al peso de la comida, utilice la Guía de Conversión de la derecha. Por ejemplo, dial 1.2 para 1.2 libras (1 libra, 3 onzas).Presione el dial para seleccionar.
- Presione el dial o la tecla START/ PAUSE para comenzar a descongelar.
- 8. Voltee la comida cuando el horno le indique TURN FOOD OVER.

- Para una descongelación pareja retire la carne descongelada o forre las áreas tibias con pequeños pedazosde aluminio.
- Después de descongelar, la mayoría de las carnes necesitan descansar 5 minutos para completar la descongelación. Los rostizados grandes deben descansar aproxidamente 30 minutos.

#### Guía de Conversión

Si el peso de la comida está en libras y onzas, las onzas deben ser convertidas a la décima parte (.1) de una libra.

Weight of Food in Ounces	Enter Food Weight (tenths of a pound)
1-2	.1
3	.2
4–5	.3
6–7	.4
8	.5
9–10	.6
11	.7
12-13	.8
14-15	.9

Consejos para el cocimiento con sensor del microonda El modo de microonda del horno Advantium tiene un sensor de cocimiento y recalentamiento. El horno detecta automáticamente si la comida está cocinada y se apaga el solo eliminando la necesidad de programar tiempos de cocimiento y niveles de potencia.

Las funciones con sensor detectan la humedad creciente liberada durante el cocimiento. El horno ajusta automáticamente el tiempo de cocimiento para varios tipos y cantidades de comida.

# A ADVERTENCIA: Riesgo de fuego

No utilice las funciones con sensor dos veces consecutivas en la misma porción de comida – se puede sobre cocinar o quemar. Si la comida está cruda después de terminar el primer tiempo, utilice TIME COOK (cocimiento con tiempo) para agregar tiem-po adicional de cocimiento.

# Los recipientes y cubiertas adecuadas son esenciales para un mejor cocimiento con sensor.

- Siempre utilice recipientes seguros para el microondas y cúbralos con tapaderas o envoltura plástica ventilada. Nunca utilice cubiertas plásticas herméticas – ya que evitan que la humedad salga y se puede sobrecocinar la comida
- Antes de colocar la comida adentro delhorno asegúrese de que el exterior de los recipientes y que el interior del horno estén secos. Las gotas de humedad que se convierten en vapor pueden engañar al sensor.
- Las palomitas de maíz y las papas se calientan mejor destapadas.



Cubierta



Ventilada




Seque los platos para que no seequivoque el sensor.

#### PROGRAMAS DE SENSOR DEL MICROONDA

- Carne molida
- Palomitas de Maíz (Palomitas de maíz en paquete para el microondas, 2.9 oz. a 3.5 oz.)
- Papa
- Arroz
- Sopa
- Vegetales (enlatados, frescos, congelados)

- Recalentar pollo
- Recalentar pasta
- Recalentar un plato de comida
- Recalentar sopa
- Recalentar vegetales
- Recalentar vegetales
- Cocimiento lento

Para usar todos los programas con sensor



Para usar todas las funciones con sensor:

- 1. Presione el botón MICROWAVE (microondas).
- 2. Gire el dial para seleccionar COOK BY FOOD (cocinar por alimento) (ubicado debajo de COOK), REHEAT (recalentar), o SIMMER (fuego lento).
- 3. Gara COOK BY FOOD (cocinar por alimento) y REHEAT (recalentar), seleccione un alimento y presione el dial para ingresar. Para SIMMER (fuego lento), configure el tiempo para cocción a fuego lento después de que la sopa, salsa o estofado haya alcanzado el hervor.
- Presione el dial o el botón START/ PAUSE (iniciar/pausa) para iniciar la cocción.

No abra la puerta del horno hasta que comience la cuenta regresiva en la pantalla. Si usted abre la puerta mientras se realiza la cocción por sensor, aparecerá en la pantalla "Sensor Error - Close door and press START" (Error de sensor - Cierre la puerta y presione START). Cierre la puerta de inmediato y presione el botón START/PAUSE (iniciar/pausa) para recomenzar

# ADVERTENCIA: Riesgo de Fuego No utlice la functión con sensor dos

No utlice la function con sensor dos veces consecutivas en la misma porción de comida - la comida puede resultar seriamente cocinada o quemada. Si le falta cocimiento a la comida al final del tiempo de cocimiento con sensor utlice COOK BY TIME (cocimiento con tiempo) en el selector del microonda para cocinarla más tiempo.

Si usted ha estado cocinando y el horno está caliente, puede indicar que se encuentra muy caliente para cocinar por sensor. En ese caso, el horno cambiará automáticamente a cocción por tiempo y puede preguntar sobre el peso o la cantidad de alimentos  Para acortar o prolongar el tiempo de cocción, espere a que la cuenta regresiva aparezca en la pantalla. Luego gire el dial para agregar o restar tiempo

# Notas sobre el programa Reheat (recalentar):

Los alimentos recalentados pueden tener amplias variaciones de temperatura. Algunas áreas pueden estar extremadamente calientes.

Es mejor utilizar COOK BY TIME (cocinar por tiempo) y no REHEAT (recalentar) con estos alimentos:

- Productos panificados.
- Alimentos que deben recalentarse sin tapa.
- Alimentos que deben mezclarse o girarse
- Alimentos que deben quedar con aspecto o superficies crujientes después de recalentarse.

Cómo ajustar las configuraciones automáticas del horno COOK BY FOOD (cocinar por alimento) y REHEAT (recalentar) para obtener un tiempo de cocción mayor o menor (no disponible en todos los tipos de alimentos):

Para reducir los tiempos de cocción automáticos: Después de que el horno se acciona, gire el dial en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que aparezca un signo menos ("-") o un signo menos doble ("--") y presione el dial para ingresar. Un signo menos ("-") es una reducción del 10% del tiempo de cocción y un signo menos doble ("--") es una reducción del 20% del tiempo de cocción.

Para aumentar los tiempos de cocción automáticos: Después de que el horno se acciona, gire el dial en sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca un signo más ("+") o un signo más doble ("++") y presione el dial para ingresar. Un signo más ("+") es un aumento del 10% del tiempo de cocción y un signo más doble ("++") es un aumento del 20% del tiempo de cocción.

Cocimiento completo

Para recordarle que hay alimentos en el horno, en la pantalla podrá verse el modo de cocción y COOKING COMPLETE (cocción completa) y se oirá un pitido una vez por minuto hasta que se abra la puerta del horno o se presione el botón CLEAR/OFF (borrar/apagado).

#### Otras Funciones Advantium

#### Horno Advantium

#### Repita la última función

Utilice esta función para ahorrar tiempopara alimentos que cocina repetidas ve-ces, como galletas y aperitivos.

**NOTA:** El último programa que utilizóse guarda durante dos horas.

- 1.Presione COOKING OPTIONS (op-ciones de cocimiento) y seleccioneREPEAT LAST (repita el último).
- 2. La pantalla mostrará el último ali-mento que pre-ajustó.
- 3.Presione la tecla START/PAUSE o el dial selector para comenzar acocinar.

#### Función para Reanudar

- 1. Si necesita cocinar la comida pormás tiempo, usted puede reiniciarel horno al presionar la tecla START/PAUE o el dial selector.
- 2. La pantalla mostrará RESUMECOOKING (reanudar el cocimiento) y el horno volverá a iniciar automáti-camente al 10% del tiempo original.

El programa permanece en memoria du-rante 5 minutos. Después necesitaráprogramar de nuevo. Vea la sección deUso del menú predeterminado de coci-miento rápido.

## Clock (reloj)

Debe programar el reloj antes de utilizar elhorno por primera vez. Cuando programe elreloj por primera vez vaya directamente alpaso dos.

- 1. Para cambiar la hora del reloj, presione la tecla SETTINGS y gire el dial a CLOCK SETTINGS (ajustes del reloj). Seleccione SET TIME (la hora)
- Gire el dial para ajustar la hora. Presiónelopara seleccionar. Nota: Se programa AM/PM.
- 3. Gire el dial para ajustar los minutos. Presio-ne el dial para seleccionar.

# Auto Conversion (conversión automática)

La conversión automática reduce automáticamente la temperatura de hornear con convección. Siempre debe introducir la temperatura de la receta y el horno hará el resto. Para cambiar el ajuste, presióne la tecla SET-TINGS y gire el dial a AUTO CONVERSION.Presione el dial para seleccionar. Gire el dial para cambiar los ajustes a CONVERSION ON or CONVERSION OFF (Conversión encendido oapagado). Presione el dial para seleccionar.

# Display On/Off (pantalla On/Off)

Utilice esta función para encender o apagarla pantalla del reloj.

Presione la tecla SETTINGS, gire el dial para seleccionar DISPLAY ON/OFF (pantalla encendida/apagada). Gire el dial para seleccionar CLOCK DISPLAY ON or CLOCK DISPLAY OF (el relojde la pantalla encendido o apagado). Presioneel dial para seleccionar.

# Beeper Volume (voumen del pito)

Utilice esta característica para ajustar el volumen del pitido. Usted también puede desactivarla.

Presione el botón SETTINGS (configuraciones), gire el dial para seleccionar BEEPER VOLUME (volumen del pitido), presione el dial para ingresar. Seleccione el volumen del pitido, presione el dial para ingresar.

# Reminder (recordatorio)

Utilice esta función para configurar el accionamiento del sonido de una alarma en un momento específico del día.

- 1. Presione el botón SETTINGS (configuraciones), gire el dial para seleccionar REMINDER (recordatorio) y presione el dial para ingresar.
- 2. Seleccione SET REMINDER (configurar recordatorio) y presione el dial para ingresar.
- 3. Gire el dial para configurar la hora y minutos y presione el dial para ingresar. NOTA: La configuración de hora se hace en AM/PM.

Para desactivar el recordatorio, presione el botón SETTINGS (configuraciones), gire el dial para seleccionar REMINDER (recordatorio) y presione el dial para ingresar. Gire el dial para seleccionar CLEAR REMINDER (borrar recordatorio) y presione el dial para ingresar.

Para desactivar la hora del recordatorio, presione el botón SETTINGS (configuraciones), gire el dial para seleccionar REMINDER (recordatorio) y presione el dial para ingresar. Gire el dial para seleccionar REVIEW REMINDER (revisar recordatorio) y presione el dial para ingresar. La pantalla mostrará.

# Turntable On/ OFF (plato giratorio On/Off)

Utilice esta función para evitar que el plato giratorio gire cuando usa un plato demasiado grande para poder girar en la cavidad.

Presione el botón SETTINGS (configuraciones), gire el dial para seleccionar TURNTABLE ON/OFF (plato giratorio encendido/apagado) y presione el dial para ingresar. Gire el dial para seleccionar TURNTABLE ON (plato giratorio encendido) o TURNTABLE OFF (plato giratorio apagado) y luego presione el dial para ingresar.

#### NOTA:

 El plato giratorio no se desactiva en los modos cocción rápida, asar, tostar o sensor de microondas.

- Si se selecciona TURNTABLE OFF (plato giratorio apagado) durante la cocción, el plato giratorio se desactivará hasta el final de este ciclo de cocción. El plato giratorio volverá a funcionar en el próximo ciclo de cocción y si se utiliza la función RESUME (reanudar).
- Si se selecciona TURNTABLE OFF (plato giratorio apagado) antes de comenzar a cocinar, el plato giratorio permanecerá desactivado para cualquier cocción que se inicie en los próximos 5 minutos. Después de los 5 minutos, el plato giratorio volverá automáticamente a TURNTABLE ON (plato giratorio encendido).

# Auto Night Light (luz nocturna automática)

Utilice esta función para configurar que la luz de superficie se encienda y apague a una hora determinada.

- Presione el botón SETTINGS (configuraciones), gire el dial para seleccionar AUTO NIGHT LIGHT (luz nocturna automática) y presione el dial para ingresar.
- 2. Seleccione SET ON TIME (configurar para hora) y presione el dial para ingresar.
- Gire el dial para configurar la hora y minutos y presione el dial para ingresar. Gire el dial para desactivar la configuración de hora y minutos y presione el dial para ingresar. Nota: La configuración de hora se hace en AM/PM.

Para desactivar la luz nocturna automática en forma permanente, presione el botón SETTINGS (configuraciones), gire el dial para seleccionar AUTO NIGHT LIGHT (luz nocturna automática) y presione el dial para ingresar. Gire el dial para seleccionar DEACTIVATE (desactivar) y presione el dial para ingresar.

Para desactivar la luz nocturna automática en forma permanente, presione el botón SETTINGS (configuraciones), gire el dial para seleccionar

AUTO NIGHT LIGHT (luz nocturna automática) y presione el dial para ingresar. Gire el dial para seleccionar REVIEW ON/OFF TIMES (revisar hora encendido/apagado) y presione el dial para ingresar. La pantalla mostrará la hora de encendido y apagado de la luz nocturna automática.

#### Nota:

Si se presiona el botón SURFACE LIGHT (luz de superficie) mientras se encuentra encendida la luz nocturna automática, la luz de superficie se quita de la luz nocturna automática por esa vez. El botón SURFACE LIGHT (luz de superficie) debe presionarse para apagar la luz de superficie. La luz nocturna automática se encenderá de nuevo en el próximo horario programado.

Si la luz de superficie ya se encuentra encendida cuando la luz nocturna automática se encuentra programada para encenderse, la luz de superficie no utilizará las configuraciones de la luz nocturna automática. El botón SURFACE LIGHT (luz de superficie) debe presionarse para apagar la luz de superficie. La luz nocturna automática se encenderá de nuevo en el próximo horario programado.

# Temperature Units (unidades de temperatura)

Para cambiar las unidades de temperatura, presione el botón SETTINGS (configuraciones) y seleccione TEMPERATURE UNITS (unidades de temperatura). Gire el dial para seleccionar F o C y presione el dial para ingresar.

# Delay Start (inicio retardado)

Utilice esta función de retardo cuando el horno comienza a cocinar en CONV BAKE (hornear por convección), COOK BY TIME (cocinar por tiempo), COOK BY TIME 1&2 (cocinar por tiempo 1&2), DEFROST BY TIME (descongelar por tiempo), o DEFROST BY WEIGHT (descongelar por peso).

- Presione el botón COOKING OPTIONS (opciones de cocción).
- 2. Gire el dial para seleccionar DELAY START (inicio retardado) y presione el dial para ingresar.
- Gire el dial para configurar la hora y minutos de la hora de inicio y presione el dial para ingresar. NOTA: La configuración de hora se hace en AM/PM.
- 4. Configure el modo de cocción.

El horno comenzará el modo de cocción programado cuando la hora actual y la hora de inicio retardado sean la misma.

# Help (ayuda)

Utilice esta función para saber más acer-ca de su horno y sus funciones.

- 1. Presione la tecla HELP.
- 2. Gire el dial para escoger el nombrede la función. Presione el dial paraseleccionar.

La pantalla le mostrará una descripcióndel programa que seleccionó.

Características que encontrará en la función HELP (ayuda)...

Agregar tiempo
Conversión Automática
Luz Nocturna Automática
Regresso
Volumen del Pito
Bebidas
Asar

Borrar/Apagar

Reloj

Bloqueo del Control Hornear con Convección

Cocinar

Cocinar por Tipo de Comida

Cocinar con Tiempo Cocinar con Tiempo 1 y 2 Descongelación
Descongelación
Descong. por Comida
Descong. con Tiempo
Descong. por Peso
Inicio demorado
Pantalla ON/OFF
Editar
Ayuda

Derretir
Micro 30 Segs
Microonda
Mis Recetas
Fermentar
Recalentar
Recordatorio

Repetir el último Reanudar

Cocimiento con sensor Cocimiento lento

Ablandar

Cocimiento rápido Inicio/PAUSA

Unidades de temperatura Cronómetro On/Off

Tostar

Plato Giratorio ON/OFF

Calentar

# Control lock-out (bloqueo del control)

Puede bloquear el panel de control para evitar que enciendan el horno accidentalmente durante la limpieza o paraque no lo utilicen los niños.

Presione y sostenga durante 3 segundoa la tecla CLEAR OFF para bloqueary desbloquear.

Cuando el panel de control está bloqueado, cada vez que presiona una tecla o eldial se mostrará en la pantalla CONTROL IS LOCKED (control está bloqueado).

## Timer (cronómetro)

Utilice esta función cada vez que necesi-te un cronómetro. La puede utilizar mientras cocina en el horno.

- 1. Presione la tecla TIMER.
- 2. Gire el dial para escoger los minutos. Presiónelo para seleccionar.
- 3. Gire el dial para escoger los segundos. Presiónelo para seleccionar.

# Automatic fans (ventiladores automáticos)

Los ventiladores de enfriamiento se en-cienden automáticamente para evitar elsobrecalentamiento de los componentesinternos del horno y del control.

Los ventiladores se apagarán automáticamente cuando se enfríen las piezasinternas. Uno o más pueden permane-cer encendidos durante 5 minutos o más, después de que el control del horno se haya apagado.

El ventilador del respirador se puede en-cender automáticamente si el horno secalienta demasiado, aún cuando no estéfuncionando. La pantalla mostrará: "Nor-mal Operation: Fan is on due to high heat.Fan will shut off automatically." (Opera-ción Normal. El ventilador está encen-dido debido al calor alto. El ventilador se apagará automáticamente.)

# Surface Light (luz de superficie)

Se utiliza para iluminar la plancha.

Presione la tecla SURFACE LIGHT(luz de superficie) para cambiar deluz nocturna a luz apagada.

## Vent Fan (ventilador del respirador)

El respirador del ventilador retira los vapores de la superficie de cocimiento.

Presione la tecla VENT FAN para cambiar de alto, a medio, a bajo, aapagado.

El ventilador del respirador se puede encender automáticamente si el

horno secalienta demasiado, aún cuando no estéfuncionando. La pantalla mostrará: "Normal Operation: Fan is on due to high heat.Fan will shut off automatically." (Operación Normal. El ventilador está encendido debido al calor alto. El ventilador se apagará automáticamente.)

## Cómo limpiar el interior del horno

Antes de limpiar cualquier parte delhorno asegúrese que el control del horno esté apagado y que esté frío o tibio al tacto.

Limpie el interior del horno frecuentemente para que pueda calentar adecuadamente.


Algunas salpicaduras pueden ser removidas con papel toalla, otras requieren un paño tibio jabonoso. Remueva las salpicaduras de grasacon un paño jabonoso, luego enjuague con un paño húmedo.

Si el sucio y las salpicaduras no salenfácilmente con un paño tibio jabonoso, coloque un tazón mediano lleno de agua adentro de la unidad, sobre la bandeja de metal y presionela tecla SPEEDCOOK. Seleccione MY RECIPES y ajuste 10 minutos a U=3, L=3, M=7. Esto debeaflojar el sucio adentro del horno demanera que lo pueda remover conun paño tibio jabonoso.

Si observa un amarillentamiento enel metal adentro del horno que no puede ser removido con un pañotibio jabonoso, utilice un limpiadorpara acero inoxidable que remuevela decoloración por calor y/o manchas. Puede limpiar el interior del horno como lo haría normalmente.

No utilice limpiadores abrasivos niutensilios filosos en las paredes delhorno.





#### Nunca utilice limpiadores comerciales para hornos en ninguna parte de suhorno.

No limpie el interior del horno con estro-pajos de metal. Se pueden quebrar pe-dazos del estropajo adentro del horno,causando un toque eléctrico, así comodaño al acabado de la superficie interiordel horno.

# Plato giratorio removible

El área debajo del plato giratorio debe lim-piarse frecuentemente para evitar oloros y humo durante el ciclo de cocimiento.

El plato giratorio se puede quebrar si lodeja caer. Lávelo con cuidado en aguatibia y jabonosa. Séquelo bien y coló-quelo en su lugar.

Para colocar el plato giratorio, coloque elcentro sobre el eje en el centro del hornoy gírelo hasta que esté colocado en sulugar.



Plato giratorio

No utilice el horno sin el platogiratorio en su lugar.

## Bandejas de cocimiento y parrilla de alambre del horno

Para evitar que se quiebren, permitaque las bandejas se enfríen comple-tamente antes de limpiarlas. Lave concuidado en agua caliente jabonosa oen la lavadora de platos. No utilice abrasivos para limpiar la bande-ja de vidrio ni la parrilla de alambre delhorno, ya que se puede dañar el acabado.

Se debe utilizar un estropajo plástico paralimpiar las bandejas de metal.



Bandeja de vidrio claro



Bandeja de metal




Parrilla de alambre del horno

#### Lámina de mica

#### Para limpiar la lámina de mica:

Permitaque el horno se enfríe completamente.Limpie con un paño tibio jabonoso.



# Cómo limpiar el exterior del horno

No recomendamos el uso de limpiadores con amoníaco o alcohol, ya que pueden dañar la apariencia del horno. Si escoge utilizar un limpiador casero común, aplique primero el limpiador directamente en el pañode limpieza, luego limpie el área sucia.

#### Caja

Limpie el exterior del microonda con un paño jabonoso. Enjuague y seque. Limpie el vidrio con un paño húmeda.

#### Panel de Control

Limpie con un paño húmedo. Seque completamente. No utilice limpiadores en espray, grandes cantidades de jabón y agua, abrasivos u objetos filosos en el panel - estos lo pueden dañar. Algunos tipos de papel toalla también pueden rayar el panel de control.

# Superficies de Acero Inoxidable (en algunos modelos)

Puede limpiar el panel de acero inoxidable con Stainless Steel Magic o un producto similar, con un paño limpio y suave. Aplique con cuidado el limpiador de acero inoxidable, evite las piezas plásticas y de vidrio de alrededor. No utilice en el aceroinoxidable cera para aparatos, pastas, blanqueadores o productos que contengan cloro.

# Paneles Plásticos de Color (en algunos modelos)

Utilice un paño limpio, suave, ligeramente humedecido, luego seque completamente.

#### Sello de la Puerta

Es importante mantener limpia el área donde sella la puerta con el horno. Utilice detergentes suaves, no-abrasivos aplicados con un paño o esponja. Enjuaque bien.

#### **Parte Inferior**


Limpie regularmente la grasa y el polvo de la parte de abajo. Utilice una solución de agua tibia con detergente.

## Cómo reemplazar la luz de superficie

- 1. Para cambiar la luz de superficie, primero desconecte la energia en el fusible principal o panel del interruptor automático.
- 2. Retire el tornillo del interior de la cubierta del compartimiento de la luz y bájela hasta que se detenga.
- 3. Antes de retirar el bombillo que va acambiar, asegúrese que esté frío. Hálelo suavemente del receptáculo

Cámbielo por un bombillo halógeno de 130 voltios, 50-watts. Ordene el bombilloWB08X10051 de su distribuidor GE.

4. Levante la cubierta y coloque el tornillo. Conecte la electricidad al horno.



## Retiro y limpieza de los filtros

- Los filtros de metal atrapan la grasa que sueltan los alimentos en la plancha. También evitan que las llamas de los alimentos en la plancha dañen el interior del horno.
- 2. Por esta razón, los filtros deben estar colocados en su lugar siempre que utiliza el extractor. Los filtros del respirador deben limpiarse una vez al meso cuando sea necesario.
- Para retirarlos, utilice las orejetas para deslizarlos hacia la parte de atrás. Hale hacia abajo y hacia afuera.
- 4. Para limpiar los filtros del respirador, remójelos y luego sacúdalos en agua caliente y jabón. No utilice amoníaco ni productos con amoníaco ya que pueden oscurecer el metal. Lo puede cepillar suavemente para remover elsucio pegado.
- 5. Antes de colocarlos enjuáguelos, sacúdalos y déjelos secar.
- 6. Para colocarlos, deslice los filtros adentro de las ranuras del marco en la parte de atrás de cada abertura. Presione hacia arriba y hacia el frente para cerrarlos en su lugar.

### Cómo reemplazar la luz de la cavidad

- 1. Desconecte la energía en el fusible principal o panel del interruptor automático.
- 2. Retire la parrilla superior, retire los dos tornillos que la sostienen en su lugar.
- 3. Retire el filtro de carbón, si lo tiene. Deslícelo hacia la izquierda y hálelo hacia el frente para retirarlo. NOTA: El filtro de carbón es un kit opcional, no es necesario tenerlo.
- 4. Retire el tornillo que sostiene el protector de la lámpara en su lugar.

- Saque el protector de la lámpara.
   Hale el bombillo afuera y cámbielo
   por una lámpara de horno de
   120V-130V, 20W. Ordene el bombillo
   WB25X10019 de su distribuidor GE.
- 6. Regrese la lámpara y el protector a su posición original y coloque el tornillo y el filtro de carbón.
- 7. Coloque la parrilla y los 2 tornillos. Reconecte la energía al horno.

## Filtro de carbón (JX81D - kit opcional)

Si el modelo no está ventilado hacia el exterior, el aire recirculará a través del filtro de carbón desechable, el cual ayuda a retirar el humo y los olores.


El filtro de carbón no se puede limpiar, debe ser cambiado. Ordene la Pieza No. WB2X9883 de su distribuidor GE. El filtro de carbón debe cambiarse cuando lo vea sucio o decolorado (generalmente de 6 a 12 meses, dependiendodel uso).

# Para instalar el filtro de carbón

Para instalar un filtro nuevo:

- 1. Retire del filtro nuevo el plástico y el otro envoltorio exterior.
- 2. Retire la parrilla superior, para eso debe retirar los dos tornillos que la sostienen en su lugar.
- 3. Inserte el filtro adentro de la abertura superior del horno, como se muestra.
- 4. Descansará en un ángulo sobre las dos orejetas de soporte traseras y por el frente por dos orejetas.
- 5. Coloque la parrilla y los dos tornillos.

Para retirar el filtro, repita el paso 2 anterior, retire el filtro y repita el paso 5.step 5.



# Consejos para la Solución de Problemas

Horno Advantium

¿Preguntas? Utilice este solucionador de problemas

Problema	Causas Posibles	Qué se debe hacer / Explicación
LUCES		
te un ciclo de cocimiento rápido y se enciende	Esto es normal. El nivel de potencia ha sido redu- cido automáticamente ya que el horno está caliente.	Esto es normal. El horno detecta el - nivel de calor y se ajusta automática- mente.
Luz visible alrededor de la puerta y de la caja exterior al cocinar rápido.	Esto es normal.	<ul> <li>Cuando el horno está encendido, hay una luz visible alrededor de la puerta y de la caja exterior.</li> </ul>
VENTILADOR		
El ventilador continúa funcionando después de terminar de cocinar.	El horno se está enfriando.	• El ventilador se apagará automática- mente cuando las piezas internas del horno se hayan enfriado.
El respirador del horno emite un aire caliente mientras el horno está encendido.	Esto es normal.	
El ventilador del respi- rador se enciende auto- máticamente cuando el horno no está en uso.		ISi la plancha o el horno se calientan, el ventilador del respirador se enciende. ((Vea la sección Ventilador Automático)
El ventilador se encien- de automáticamente cuando se utiliza el microonda.	Esto es normal.	• Si se utiliza el horno después de cocimiento rápido, el horno detectará que está demasiado caliente, el ventilador del respirador se encenderá para enfriar el horno.
El horno hace sonidos inusuales al cocinar.	Chasquidos y el ventilador soplando son sonidos norma- les. El relé del tablero está encendiendo y apagando los componentes.	
El sonido del ventilador cambia al cocinar.	Esto es normal.	El ventilador se enciende y apaga durante el cocimiento para mantener la temperatura.
COCIMIENTO		
Sale humo del horno cuando se abre la puerta.	La comida tiene alto conte- nido de grasa. Se utilizó espray en las panas.	• El humo es normal al cocinar comidas con mucha grasa. Utilice aceite vegetal o de oliva en la carne, en lugar de cubrir toda la pana.
Al final del programa de cocimiento la comi- da no está completa- mente cocida ni dorada.	Los tiempos programados no concuerdan con el ta- maño ni la cantidad de co- mida que va a cocinar.	Aumente o disminuya el tiempo para cocinar o ajuste las lámparas superior e inferior para dorar.

# Consejos para la Solución de Problemas

Horno Advantium

¿Preguntas? Utilice este solucionador de problemas

Problema	Causas Posibles	Qué se debe hacer / Explicación
DISPLAY		
La pantalla está en blanco.	La pantalla está apagada.	• Revise el menú de SETTINGS para los ajustes del reloj. Encienda la pantalla.
Aparece en la pantalla "Control Panel LOCKED"	El control está bloqueado.	• Presione y sostenga CLEAR/OFF durante 3 segundos para desbloquear el control. Vea la sección Otras Funciones.
La pantalla delcontrol está	El reloj no está programado.	Siga las instrucciones para programar el reloj.
encendida pero el horno no arranca.	La puerta no está cerrada.	• Abra la puerta y ciérrela segura.
	No se presionó la tecla START/PAUSE después de seleccionar el cocimiento.	Siga las instrucciones.
	Se seleccionó accidental- mente el Inicio Demorado.	• Presione CLEAR/OFF y vuelva a ajustar.
	El horno está en el modo de demostración.	Desenchufe el horno por 1 minuto, luego enchúfelo en la pared. NO programe el reloj. Presione y sostenga durante 3 se- gundos las teclas HELP y START/PAUSE El control debe salir del modo de demos- tración. Programe el reloj y continúe.
	Se presionó accidental- mente CLEAR/OFF	Reajuste el programa de cocimiento y presione START/PAUSE.
OTROS PROBLEMAS		
La puerta y el interior del horno se sienten caliente.	El horno produce un calor intenso en espacios pequeños.	<ul> <li>Esto es normal.</li> <li>Cuando la comida esté lista, utilice guantes para retirarla.</li> </ul>
El piso del horno está tibio, aún cuando no ha sido utilizado.	La luz de la plancha está ubicada debajo del piso del horno. Cuando se en ciende, el calor que produce puede calentar el piso del horno.	• Esto es normal.
El horno no arranca.	Se pudo haber quemado un fusible o disparado el interruptor automático de su casa.	Cambie el fusible o reajuste el interrup- tor automático.
	Sobrevoltaje	Desenchufe el horno y enchúfelo de nuevo.
	El enchufe no está comple- tamente insertado en el en chufe de la pared.	Asegúrese que el enchufe del horno esté completamente insertado en el enchufe de la pared.
La bandeja de vidrio del microonda no se traba en el eje cen- tral.		Alinee los salientes en la parte de abajo de la bandeja de vidrio para el micro- onda con las indentaciones en el plato giratorio. Este ajuste no queda apreta- do, es normal algo de movimiento.

## Nota

Horno Advantium

#### Garantía del Horno Advantium

Horno Advantium

Todo el servicio de garantía se suministra por medio de nuestrosCentros de Servicio de Fábrica o un técnico autorizado porCustomer Care®. Para programar un servicio, en-línea, visítenosen GEAppliances.com o llame a 800.GE.CARES (800.432.2737). Cuando so-licite servicio por favor tenga disponible el número de serie y modelo.

Engrape aquí su recibo. Para que la garantía cubra losservicios se necesita elcomprobante original de lafecha de compra.

Para el Período de:	GE Cambiará:
<b>Un Año</b> De la fecha de la compra original	Cualquier pieza del horno que falle debido a defectos en los materiales o en la fabricación. Durante esta garantía limitada de un año, GE también suministrará, sin costo alguno, toda mano de obra y servicios relacionados con el cambio de la pieza defectuosa.
Cinco Años De la fecha de la compra original	El tubo del magnetrón, si este falla debido a defectos en los materiales o en la fabricación. Durante esta garantía limitada de cinco años, usted será responsable de toda mano de obra y costos de sevicio en su casa.

#### Lo que GE no cubre:

- Viajes de servicio a su casa para enseñarle a utilizar el producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.
- Producto no accesible para darle el servicio requerido.
- Falla en el producto si éste es maltratado, mal usado (por ejemplo, chispas en la cavidad de la parrilla de alambre o metal/aluminio), o si es utilizado para otro fin que no sea el pretendido o si se utiliza comercialmente.
- Cambio de los fusibles de la casa o reajuste del interruptor automático.
- Cambio de los bombillos de la plancha.
- Daño al producto causado por accidente, fuego, inundaciones o caso fortuito.
- Daño incidental o consecuente causado por posibles defectos con este aparato.
- Daño causado después de la entrega.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su único y exclusivo derecho es reparar el producto como se establece en esta Garantía Limitada. Cualquier garantía implícita, incluyendo las garan-tías implícitas de comercialización o adecuación para un propósito específico, está limitada a un año o el período más corto que permite la ley.

Esta garantía se extiende al comprador original y cualquier dueño posterior para productos com-prados para uso doméstico dentro de los EUA. Si el producto se encuentra en una región donde no hay Servicio Técnico autorizado de GE, usted será responsable del costo del viaje o se le soli-citará que lleve el producto a un Servicio Técnico Autorizado de GE. En Alaska, la garantía exclu-ye el costo de envío o visitas de servicio en su hogar.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede contar con otros derechos que varían de estado a estado. Para conocer sus derechos legales, consulte a la oficina local del consumidor o de su estado o al Fiscal General de su estado.

Garante: General Electric Company. Louisville, KY 40225

# Página Web de GE Appliances

GEAppliances.com

¿Tiene alguna pregunta sobre su electrodoméstico? ¡Pruebe la página Web de GE Appliances 24 horas al día, cualquier día del año! Para mayor conveniencia y servicio más rápido, ya puede descargar los Manuales de los Propietarios, pedir piezas o incluso hacer una cita en línea para que vengan a realizar una reparación.

# Solicite una reparación

GEAppliances.com

El servicio de expertos GE está a tan sólo un paso de su puerta. ¡Entre en línea y solicite su reparación cuando le venga bien 24 horas al día cualquier día del año! O llame al 800.GE.CARES (800.432.2737) durante horas normales de oficina.

# Real Life Design Studio (Estudio de diseño para la vida real)

GEAppliances.com

GE apoya el concepto de Diseño Universal—productos, servicios y ambientes que pueden usar gente de todas las edades, tamaños y capacidades. Reconocemos la necesidad de diseñar para una gran gama de habilidades y dificultades físicas y mentales. Para más detalles cobre las aplicaciones de GE Diseño Universal, incluyendo ideas de diseño para la cocina para personas con discapacidades, mire nuestra página Web hoy mismo. Para personas con dificultades auditivas, favor de llamar al 800.TDD.GEAC (800.833.4322).

# Garantías ampliadas

GEAppliances.com

Compre una garantía ampliada y obtenga detalles sobre descuentos especiales disponibles mientras su garantía está aún activa. Puede comprarla en línea en cualquier momento, o llamar al (800.626.2224) durante horas normales de oficina. GE Consumer Home Services estará aún ahí cuando su garantía termine.

# Piezas y accesorios

GEAppliances.com

Aquellos individuos con la calificación necesaria para reparar sus propios electrodomésticos pueden pedir que se les manden las piezas o accesorios directamente a sus hogares (aceptamos las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Haga su pedido en línea hoy, 24 horas cada día o llamar por teléfono al 800.626.2002 durante horas normales de oficina.

Las instrucciones descritas en este manual cubren los procedimientos a seguir por cualquier usuario. Cualquier otra reparación debería, por regla general, referirse a personal calificado autorizado. Debe ejercerse precaución ya que las reparaciones incorrectas pueden causar condiciones de funcionamiento inseguras.

# Póngase en contacto con nosotros

GEAppliances.com

Si no está satisfecho con el servicio que recibe de GE, póngase en contacto con nosotros en nuestra página Web indicando todos los detalles así como su número de teléfono o escríbanos a:

> General Manager, Customer Relations GE Appliances, Appliance Park Louisville, KY 40225

# Registre su electrodoméstico

GEAppliances.com

¡Registre su nuevo electrodoméstico en línea—cuando usted prefiera! El registrar su producto a tiempo le proporcionará, si surgiera la necesidad, una mejor comunicación y un servicio más rápido bajo los términos de su garantía. También puede enviar su tarjeta de registro pre-impresa que se incluye en el material de embalaje.